

Roborock Saros Z70

Uporabniški priročnik za robotski sesalnik



Pred uporabo tega izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik z diagrami in ga shranite za prihodnjo uporabo.

Splošni opis

Ta izdelek je robotski sesalnik, zasnovan za čiščenje tal v gospodinjstvih. Opremljen je z robotsko roko, ki lahko med čiščenjem s tal pobira predmete. Ima tudi priključno postajo, ki lahko polni robot, prazni njegov zbiralnik, napolni rezervoar za čisto vodo ter opere in posuši krpe za brisanje. Robota lahko povežete z aplikacijo Roborock za dostop do dodatnih funkcij.

Varnostne informacije

Omejitev

OPOZORILO

- Za namen polnjenja baterije uporabljajte samo priloženi odstranljivi priključni postaji Roborock EWFD28HRR ali EWFD29HRR.
- Izdelek mora biti izklopljen, robotska roka umaknjena v svoj prostor, vtič pa izključen iz električne vtičnice pred čiščenjem ali vzdrževanjem izdelka.
- Da bi se izognili nevarnosti zaradi nenamernega ponastavljanja toplotnega izklopa, ta naprava ne sme biti priključena prek zunanje krmilne naprave, kot je časovnik, ali na vezje, ki ga komunalno podjetje redno vklaplja in izklaplja.
- Priključna postaja se lahko uporablja samo za polnjenje robotskega sesalnika, opremljenega z 14,4 V/6400 mAh (TYP) litij-ionsko baterijo.
- Da preprečite poškodbe med delovanjem robota (vključuje vendar ni omejeno na iztegovanje, prijemanje, dvigovanje, ponastavljanje in umikanje), se ne dotikajte nobenega dela izdelka, zlasti gibljivih delov in izpostavljenih delov, z rokami ali katerikoli delom telesa, niti ne posegajte vanj po nepotrebnem. Med delovanjem robota imejte otroke in hišne ljubljence stran.
- Nevarnost poškodb. Senzorje in nadzorne dele lahko servisira le usposobljena oseba.
- Uporabniki morajo biti ustrezno poučeni o uporabi tega robota.
- Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- Ne uporabljajte na klančinah ali strmih površinah.
- Odstranite kable, trde ali ostre predmete (kot sta žebli ali steklo) ter ohlapne predmete s tal. Prav tako premaknite nestabilne, krhke, dragocene ali nevarne predmete (kot so žoge, škarje, noži, električne naprave, zdravila, strupene snovi, steklo, porcelan, posode s tekočinami ter prižgane sveče), da preprečite zapletanje, udarce, vlečenje, prevrnitev, pobiranje ali padec robotom.
- Ustavite uporabo izdelka, vključno z robotsko roko, takoj, če je izdelek kakorkoli poškodovan ali ne deluje pravilno. Obrnite se na servis.
- Prijemalna roka ima nosilnost do 0,3 kg. Ne uporabljajte je za dvigovanje predmetov, težjih od 0,3 kg, saj to lahko povzroči nevarnosti, kot je padec predmeta.
- Robotska roka lahko pobira lahke predmete, kot so copati.
- A-utežena raven zvočnega tlaka je pod 70 dB(A).

POZOR

- Izdelek uporabljajte samo v skladu z uporabniškim priročnikom. Vse izgube ali poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, nosi uporabnik.
- Ne dovolite, da se izdelek uporablja kot igrača. Med uporabo ali v bližini otrok zagotovite potrebno pozornost.
- Pred čiščenjem zagotovite, da so zbiralnik prahu, pralni filter, vrečka za prah, stranska krtača, krpe za brisanje, glavna krtača in pokrov glavne krtače nameščeni na svojem mestu.
- Izdelka ne uporabljajte za čiščenje trdih ali ostrih predmetov (kot so ostanki dekoracij, steklo ali žebliji), da preprečite poškodbe robota, priklonpe postaje ali tal.
- Ne sedite in ne stojte na robotu ali priklonpi postaji.
- Da preprečite korozijo ali poškodbe, ne uporabljajte nobenih razkužil; uporabljajte samo čistilne raztopine, ki jih priporoča Roborock.
- Ne postavljajte nizkih predmetov (kot so čevlji, preproge) na dvignjena mesta, kot so stopnice. Robot se lahko zaradi napačnega delovanja senzorjev prevrne.
- Da preprečite poškodbe zaradi vode, poskrbite, da je tla, po katerih robot deluje, suha.
- Izdelka ne uporabljajte na dvignjenih površinah brez ovir, kot so podstrešja, odprte terase, tobogani ali zgornje površine pohištva.
- Lase, široka oblačila, prste in druge dele telesa ter hišne ljubljence držite stran od rež, odprt in gibljivih delov izdelka, da preprečite poškodbe.
- Ne uporabljajte izdelka v prostoru, kjer spi dojenček ali otrok.
- Robota ne prenašajte z uporabo magnetnega pokrova, robotske roke, električnega pokrova, stranske krtače ali odbijača. Priklonpe postaje ne dvigujte za osnovo, ročaje rezervoarja za vodo ali pokrov zbiralnika prahu.
- Priklonpe postaje ne uporabljajte za pobiranje kamenčkov, papirnatih odpadkov ali drugih predmetov, ki lahko blokirajo zračni kanal.
- Robota ne uporabljajte za gašenje, robotske roke za pobiranje, niti priklonpe postaje za sesanje gorečih ali tlenih predmetov, kot so cigarete, vžigalice, pepel, ali vnetljivih ali eksplozivnih predmetov, kot so vžigalniki, gorivo ali toner iz tiskalnikov/kopirnih strojev.
- Priklonpo postajo postavite na trdo, ravno podlago. Robot, priklonpo postajo in napajalni kabel držite stran od ognja in virov toplote, kot je radiator. Izogibajte se vlažnim ali ozkim prostorom, kjer bi se robot lahko dvignil v zrak.
- Ne postavljajte predmetov na vrh robota ali priklonpe postaje, niti jih ne pokrivajte (vključno s pokrovom proti prahu).
- Ne uporabljajte brez vrečke za prah.
- Izdelek vedno uporabljajte v dobro prezračenih prostorih, da preprečite pregrevanje.
- Roborock ne odgovarja za posredne, kaznovalne, naključne ali posledične poškodbe, ki izhajajo iz uporabe, zlorabe ali nezmožnosti uporabe tega izdelka. Ta izključitev ne vpliva na vaše zakonske pravice, ki jih ni mogoče izključiti.
- Ne spirajte robota ali priklonpe postaje z vodo.
- Ne premikajte robotske roke na silo, razen če to stori usposobljen serviser, sicer se lahko poškoduje.
- Ne razstavljajte robotske roke, razen če vas k temu napoti osebe servisa ali podpora strankam; sicer se lahko poškoduje.
- Da preprečite stiskanje, ne postavljajte rok, telesa ali predmetov blizu električnega pokrova, ko se odpira ali zapira.

- Ne vlecite na silo električnega pokrova, da bi ga odpri, ali ga potiskajte, da bi ga zapri, saj lahko to povzroči poškodbe.
- ⚠ Da preprečite opekline, se ne dotikajte razpršilnikov čiste vode ali izhodov za vroč zrak za sušenje.

Baterija in polnjenje

OPOZORILO

- Vedno uporabljajte pravilno ozemljeno električno vtičnico, da zmanjšate tveganje električnega udara. Če taka vtičnica ni na voljo, se posvetujte z električarjem.
- Prepričajte se, da napetost napajanja ustreza zahtevam, navedenim na priklopni postaji.
- Da preprečite morebitni dim, toploto ali ogenj, uporabljajte samo baterijo, polnilec, napajalni kabel, priklopno postajo in druge dodatke, priložene izdelku.
- Ne uporabljajte izdelka s katerikoli drugim napajalnim adapterjem, saj lahko to povzroči nevarnost in razveljavi garancijo.
- Ne zavržite odpadnih baterij. Oddajte jih v organizacijo za strokovno recikliranje.
- Če je priklopna postaja nameščena na območju, kjer lahko pride do neviht ali nestabilne napetosti, uporabljajte zaščitne ukrepe.
- Če izdelka ne uporabljate dlje časa, ga shranite na hladnem in suhem mestu, potem ko je povsem napolnjen, izklopljen iz napajanja in izklopljen. Baterijo napolnite vsaj vsakih 3 mesece, da preprečite njeno prekomerno praznjenje.
- Za prevoz izdelka izključite priklopno postajo, izklopite robota in izpraznite rezervoarje za vodo. Poleg tega izpraznite in sperite vložek s čistilno raztopino, ga popolnoma posušite in nato znova namestite. Priporočljiva je uporaba originalne embalaže.

Pojasnilo mednarodnih simbolov

⚡ simbol ZAŠČITNEGA OZEMLJITVE (zaščitna zemlja) [simbol IEC 60417-5019 (2009-02)]

🚫 Samo za uporabo v zaprtih prostorih

A Pregled izdelka

A1 Robot (pogled od zgoraj)

- 1  **Gumb za zaustavitev v sili**
- Robotska roka v svojem prostoru: Držite gumba  in , da omogočite / onesposobite funkcijo robotske roke.

Opomba: Uporabite funkcijo robotske roke prek aplikacije Roberock.

- Robotska roka zunaj svojega prostora: Pritisnite gumb , da takoj ustavite robota.

Držite gumba  in , da ponastavite robotsko roko.

Indikatorska lučka stanja robotske roke

- Utripajoče (počasi): Robotska roka se razteguje/vrača/ponastavlja
- Neprekinjena svetloba: roka v stanju pripravljenosti
- Utripajoče zelo počasi: roka v stanju zaustavitve v sili
- Utripajoče hitro: Robotska roka deluje
- Izklopljeno: Robotska roka v svojem prostoru

2 — Indikatorska lučka stanja robota

- Pridušena: Funkcija robotske roke onemogočena
- Svetla: Funkcija robotske roke omogočena
- Neprekinjena svetloba: Wi-Fi povezan

- Utripajoče počasi: Glasovni pomočnik se zaganja
- Utripajoče hitro: Glasovni pomočnik deluje
- Utripajoče zelo počasi: Čakanje na povezavo
- Utripajoče zelo hitro: Povezovanje
- Izklopljeno: Polnjenje / pranje krp / praznjenje / spanje / izklop itd.

Gumb za vklop/čiščenje

- Pritisnite in držite za vklop ali izklop robota
- Pritisnite za začetek čiščenja

Indikatorska lučka napajanja

- Bela: Baterija $\geq 15\%$
- Rdeča: Baterija $< 15\%$
- Dihanje: Polnjenje ali vklop
- Utripanje rdeče: Napaka
- Utripanje rdeče in belo izmenično: Daljinsko upravljanje ali oddaljen dostop

4 — Samočistilna postaja

- Robot ni na postaji: Pritisnite za začetek vračanja / Pritisnite in držite za čiščenje točk
- Robot na postaji: Pritisnite za začetek praznjenja / Pritisnite in držite za pranje in sušenje krp

Opomba: Opomba: Pritisnite  ali , da zaustavite robota.

A1-1—Senzor zgornje površine

A1-2—Senzor stene

A1-3—Mikrofon

A1-4—Odbijač

A1-5—Sprednji navigacijski senzor

A1-6—Lučka za polnjenje

A1-7—Robotska roka

A1-8—Senzor vračanja robotske roke

A1-9—Električni pokrov

A1-10—Prostor za robotsko roko

A1-11—Senzor proti stisku

A1-12—Tlačno stikalo

A1-13—Prijemalna roka

A1-13-1—Kamera prijemalne roke

A1-13-2—Lučka kamere

A2 Robot (pogled od spodaj)

A2-1—Senzor za preproge

A2-2—Stranska krtača

A2-3—Pokrov glavne krtače

A2-4—Senzorji proti padcu

A2-5—Omnidirekcijsko kolo

A2-6—Glavna krtača

A2-7—Zapahi pokrova glavne krtače

A2-8—Glavna kolesa

A2-9—Krpice za mop

A3 Robot (zgornji pokrov odstranjen)

A3-1—Magnetni zgornji pokrov

A3-2—Posoda za prah

A3-3—Vhod za sesanje

A3-4—Zadnji navigacijski senzor

A3-5—Gumb za ponastavitev

A3-6—Polnilni stiki

A3-7—Zračni izhodi

A3-8—Komunikacijski senzor

A3-9—Samodejno polnjenje

A3-10—Modul za samodejno dviganje in vrtenje mopa

A4 Posoda za prah

A4-1—Zaklep filtra

A4-2—Vhod za sesanje

A4-3—Pokrov posode za prah

A4-4—Pralni filter

A4-5—Zaklep posode za prah

A4-6—Zračni izhod

A5 Nosilec za krpe

A5-1—Priležne blazinice

A5-2—Osi mopa

Opomba: Krpe za mop ustrezno pritrdite na svoje mesto.

A6 Krpa za mop

A7 Osnova priklonpe postaje

A8 Napajalni kabel

A9 Enkratna vrečka za prah

A10 Postaja za pranje in polnjenje

A10-1—Ročaj rezervoarja za vodo

A10-2—Rezervoar za umazano vodo

A10-3—Filter

A10-4—Vložek čistilne raztopine

A10-5—Pokrov priklonpe postaje

A10-6—Rezervoar za čisto vodo

A10-7—Zaklep rezervoarja za vodo

A10-8—Indikatorska lučka stanja

- Dihanje: praznjenje / pranje mopa
- Rdeča: napaka priklonpe postaje
- Izklopljeno: izklop napajanja / polnjenje

A10-9—Reža za vrečko za prah

A10-10—Pokrov posode za prah

A10-11—Polnilni kontakti

A10-12—Odtok

A10-13—Filter pladnja za čiščenje

A10-14—Zračni izhodi sušenja

A10-15—Lokacijska svetilka priklonpe postaje

A10-16—Vhod za sesanje

A10-17—Prikluček za ponovno polnjenje

A10-18—Modul pladnja za čiščenje

A10-19—Plovec nivoja vode

A10-20—Razpršilniki čiste vode

A11 Postaja za pranje in polnjenje (zadnji pogled)

A11-1—Napajalna vrata

A11-2—Prostor za shranjevanje napajalnega kabla

A11-3—Izstopi za kabel

B Namestitev

B1 Pomembne informacije

B1-1—Odstranite kable, trde ali ostre predmete (kot žebelje ali steklo) ter ohlapne predmete s tal. Premaknite nestabilne, krhke, dragocene ali nevarne predmete (kot žoge, škarje, nože, električne naprave, zdravila, strupene snovi, steklo, porcelan, posode s tekočinami in prižgane sveče), da preprečite prepletanje, udarce, vlečenje, prevrnitev, pobiranje ali padec zaradi robota ali robotske roke.

B1-2—Pri uporabi robota na dvignjenih delih (na primer v dvoetažnem stanovanju) vedno uporabite fizično varnostno oviro, da preprečite poškodbe ali materialno škodo zaradi morebitnega padca robota ali predmetov, ki jih robot pobere.

Opombe:

- Med prvo uporabo robota sledite njegovi celotni čistilni poti in opazujte morebitne težave. Robot se bo lahko pozneje čistil sam.
- Da preprečite pretirano nabiranje umazanije na krpah za mop, je priporočljivo tla posesati vsaj trikrat pred prvo uporabo mokrega čiščenja.

B2 Sestavljanje

B2-1—Namestite osnovo priklonpe postaje tako, da potisnete obe strani osnove in osrednji povezovalni del skupaj, dokler ne zaslišite klika.

Opomba: Med premikanjem priklonpe postaje zavarujte rezervoarje za vodo, da ne padejo.

B2-2—Povežite napajalni kabel z zadnji strani priklonpe postaje; kabel lahko vstopi skozi levi ali desni kabelski kanal.

B2-3—Poravnajte in namestite osi mopa v robota, dokler ne zaslišite klika.

B3 Postavitev priklonpe postaje

Postavite priklonpo postajo na trdo, ravno podlago (les/beton/ploščice ipd.), ob steno, in pustite vsaj 0,75 m (2,46 ft) prostora na obeh straneh.

v višino, 0,4 m (1,31 ft) v širino in 1,2 m (3,94 ft) v globino. Prepričajte se, da ima lokacija dobro WiFi pokritost za boljše izkušnje z mobilno aplikacijo. Priklopite napravo in preverite, da je indikatora lučka stanja prižgana.

B3-1—Več kot 1,2 m (3,94 ft)

B3-2—Več kot 0,75 m (2,46 ft)

B3-3—Več kot 0,4 m (1,31 ft)

Opombe:

- Če napajalni kabel visi navpično proti tlu, ga lahko ujame robot, kar lahko povzroči premik ali odklop priklopne postaje.
- Indikatora lučka stanja sveti, ko je priklopna postaja vklopljena, in utripa, ko se robot polni.
- Indikatora lučka stanja utripa rdeče, če pride do napake.
- Postavite priklopno postajo na trdo, ravno podlago, stran od ognja, toplote in vode. Izogibajte se ozkim prostorom ali prostorom, kjer bi se robot lahko dvignil v zrak.
- Postavitev na mehko podlago (preproga, vzmetnica) lahko povzroči nagibanje priklopne postaje in s tem težave pri vračanju ali odhodu robota.
- Kabel držite stran od neposredne sončne svetlobe ali predmetov, ki lahko blokirajo lokacijsko svetilko priklopne postaje, sicer se robot morda ne bo uspel vrniti.
- Ne uporabljajte priklopne postaje brez: rezervoarja za čisto vodo, rezervoarja za umazano vodo, pokrova posode za prah, enkratne vrečke za prah, vložka čistilne raztopine ali posode za prah.
- Priklopno postajo vzdržujte v skladu z navodili za redno vzdrževanje. Ne čistite napajalnega kabla ali polnilnih kontaktov z mokro krpo.
- Vsi rezervoarji za vodo so pred odpremo testirani z vodo, zato lahko v njih ostane majhna količina vode — to ni napaka.

B4 Vklonj in polnjenje

Pritisnite in držite gumb  na robotu, da ga vklopite. Počakajte, da indikator napajanja sveti neprekinjeno. Nato postavite robota pred priklopno postajo. Nato postavite robota pred priklopno postajo. Prepričajte se, da je priklopna postaja priklopljena.

Pritisnite  in robot se bo samodejno vrnil na priklopno postajo za polnjenje. Robot je opremljen z visokozmogljivo litij-ionsko baterijo. Za optimalno delovanje hranite baterijo napolnjeno.

B4-1—Indikatora lučka priklopne postaje izklopljena, rIndikatora lučka robota med polnjenjem “diha”

Opomba: Robota ni mogoče vklopiti, če je baterija skoraj prazna. V tem primeru ga postavite na priklopno postajo za polnjenje.

Povezava z aplikacijo

1. Prenesite aplikacijo

Poiščite "Roborock" v trgovini App Store ali Google Play ali skenirajte QR kodo za prenos aplikacije.



2. Ponastavitev WiFi

Pritisnite in držite gumba  in  istočasno, dokler ne zaslišite glasovno sporočilo “Resetting WiFi”. Indikatora lučka stanja WiFi bo počasi utripala, kar pomeni, da robot čaka na povezavo.

Opombe:

- Če se ne morete povezati z robotom zaradi nepravilne konfiguracije, pozabljene gesla ali druge težave, ponastavite WiFi in dodajte robot kot novo napravo.
- Za preverjanje trenutnega WiFi stanja pritisnite gumba  in  hkrati.

3. Dodajanje naprave

V aplikaciji Roborock tapnite “Add Device” ali “+” in dodajte svojo napravo. Sledite navodilom v aplikaciji.

Opombe:

- Dejanski postopek se lahko razlikuje zaradi posodobitev aplikacije. Sledite navodilom, prikazanim v aplikaciji.
- Podprta je samo frekvenca 2,4 GHz.
- Če robot 5 minut ne najde povezave, bo WiFi samodejno izklopljen. Če želite ponovno povezavo, ponastavite WiFi, preden nadaljujete.

Navodila za uporabo

C1 Polnjenje rezervoarja za čisto vodo

Dvignite rezervoar za čisto vodo, odprite pokrov. Napolnite ga s čisto vodo iz pipe. Po polnjenju pokrov zaprite, zaklenite pokrov, nato pa vrnite rezervoar za vodo na priklopno postajo.

Opombe:

- Da preprečite deformacijo, uporabljajte samo hladno vodo.
- Če je voda razlita na zunanji površini rezervoarja, jo obrišite s suho, mehko krpo.
- Da preprečite poškodbe, ne dodajate nobenih razkužil v rezervoar za čisto vodo. Da preprečite previsoko koncentracijo čistilne raztopine, dodajte čistilno raztopino samo v vložek za čistilno raztopino.

C2 Dodajanje čistilne raztopine

1. Odstranite pokrov posode za prah, povlecite celoten vložek čistilne raztopine za spodnji ročaj ven in ga položite na trdo, ravno površino.

Opomba: Da preprečite, da bi pokrov posode za prah padel in udaril v robota, ga odstranite z obema rokama — vsako na eni strani.

2. Odprite pokrov vložka in dodajte čistilno raztopino.

3. Zaprite pokrov in vložek namestite nazaj v priključno postajo. Potisnite vložek, dokler ne zaslišite klika.

4. Namestite pokrov posode za prah nazaj in se prepričajte, da je posoda za prah varno zaprta.

Opombe:

- Prepričajte se, da je vložek čistilne raztopine popolnoma odstranjen, preden dodate čistilno raztopino. Da preprečite poškodbe, ne uporabljajte razkužil; uporabljajte samo čistilno raztopino, ki jo priporoča Roborock.
- Po dodajanju bo robot samodejno dodajal čistilno raztopino v vodo za pranje mopov in ponovno polnjenje rezervoarja za čisto vodo v optimalnem razmerju.
- Čistilna raztopina ni vključena v paket. Kupite jo posebej, če jo potrebujete.
- Če čistilne raztopine ne uporabljate vsak dan, lahko ta korak izpustite in uporabite funkcijo Smart Cleaning Solution Filling v aplikaciji.

Vključitev/Izklop

Pritisnite in držite gumb , da vklopite robota. Prižgala se bo lučka za napajanje in robot bo v pripravljenosti.

Pritisnite in držite gumb  za izklop robota in dokončanje čistilnega cikla.

Opomba: Robota ni mogoče izklopiti, medtem ko se polni.

Omogočanje funkcije robotske roke

Ko je robotska roka v svojem prostoru, pritisnite in držite gumba  in , da omogočite ali onemogočite funkcijo robotske roke. Uporabite funkcijo robotske roke prek aplikacije Roborock.

Opomba: qo je robotska roka ustavljena v sili ali v načinu pavze, pritisnite in držite gumba  in , da jo ponastavite.

Začetek čiščenja

Pritisnite  za začetek čiščenja. Robot bo začel s čiščenjem po robovih posamezne sobe, nato pa bo čistil v vzorcu cik-cak. Na ta način robot očisti vse sobe eno za drugo hitro in učinkovito.

Opombe:

- Da zagotovite, da se robot samodejno vrne na priključno postajo, robota zaženite s postaje in je med čiščenjem ne premikajte.
- Čiščenja ni mogoče začeti, če je baterija prenizka. Pred začetkom čiščenja pustite robota, da se napolni.
- Pred čiščenjem pospravite kable (vključno z napajalnim kablom priključne postaje) in dragocene predmete s tal. Ohlapne predmete lahko robot povleče, kar lahko povzroči odklop električnih naprav ali poškodbe kablov in lastnine
- Če je čiščenje zaključeno v manj kot 10 minutah, bo robot očistil območje dvakrat.
- Če robotu med čiščenjem zmanjka baterije, bo

robot se bo samodejno vrnil na priključno postajo. Po polnjenju bo robot nadaljeval tam, kjer je končal.

- Robot bo dvignil nosilce krp za mop, da očisti preprogo. V aplikaciji lahko nastavite preprogo tudi kot območje prepovedi, da se temu izognete.
- Pred začetkom vsakega čiščenja se prepričajte, da so krpe za mop pravilno nameščene.

Točkovno čiščenje

Pritisnite in držite  za začetek točkovnega čiščenja.

Območje čiščenja: robot očisti kvadratno območje 1,5 m × 1,5 m okoli sebe.

Opomba: Po končanem točkovnem čiščenju se robot samodejno vrne na začetno točko in preide v pripravljenost.

Pavza

Ko robot deluje, pritisnite  ali , da ga začasno ustavite. Pritisnite  za nadaljevanje čiščenja. Pritisnite  na ustavljenem robotu, da ga pošljete nazaj na priključno postajo.

Opomba: Počna postavitev ustavljenega robota na priključno postajo konča trenutno čiščenje.

Zaustavitev v sili in ponastavitev

Če med delovanjem robotske roke pride do izrednega dogodka, pritisnite , da takoj ustavite vse delovanje robota.

Ko je robotska roka zaustavljena v sili, pritisnite in držite  in , da ponastavite robotsko roko. Če je robotska roka pobrala predmet, ga bo počasi odložila in se nato umaknila v svoj prostor. Če robotska roka ni pobrala nobenega predmeta, se bo odprla in se nato umaknila v svoj prostor.

prijemalo, nato med umikom v svoj prostor zapre prijemalo in tako dokonča postopek ponastavitve.

Opombe:

Če robotska roka več kot 10 minut ne izvede ponastavitve po vstopu v stanje zaustavitve v sili, se bo samodejno ponastavila in robot bo prešel v stanje spanja.

Spanje

Če je robot v pavzi več kot 10 minut, bo prešel v stanje spanja, indikatorska lučka napajanja pa bo vsake nekaj sekund utripnila.

Pritisnite gumb  ali , da robota zbudite.

Opombe:

- Robot ne bo prešel v stanje spanja, če se polni.
- Robot se bo samodejno izklopil, če bo v stanju spanja več kot 12 ur.

DND način (Do Not Disturb)

Privzeti način Ne moti (DND) traja od 22:00 do 08:00. V aplikaciji lahko način DND izklopite, spremenite čas trajanja, nastavite samodejno polnjenje, praznjenje in sušenje, zmanjšate svetlost indikatorskih lučk ali zmanjšate glasnost glasovnih obvestil med DND načinom.

Zaklep za otroke (Child Lock)

Pritisnite in držite gumba  in , da omogočite ali onemogočite zaklep za otroke.

Nastavitev lahko izvedete tudi v aplikaciji.

Ko je možnost omogočena, robot ne bo reagiral na pritisk gumbov, dokler miruje.

Pranje krp

Med čiščenjem robot samodejno določi, kdaj se mora vrniti na priklopno postajo za pranje krp in ponovno polnjenje rezervoarja za čisto vodo, da zagotovi najboljše čiščenje z mopom. Za ročni zagon pranja krp pritisnite ustrezen gumb v aplikaciji. Zaustavite pranje s pritiskom kateregakoli gumba.

Opombe:

- Da zagotovite, da robot samodejno opere krpe, vedno zaženite robota s priklopne postaje in med ciklom pranja ne premikajte postaje.
- Da se izognete opeklinam zaradi vroče vode, se ne dotikajte razpršilnikov čiste vode.
- Pogostost in način pranja krp sta nastavljava v aplikaciji.

Praznjenje

Po čiščenju se robot vrne na priklopno postajo in po potrebi začne samodejno praznjenje.

Za ročno praznjenje pritisnite gumb  na robotu, ko je na priklopni postaji, ali izberite ustrezno funkcijo v aplikaciji. Zaustavite praznjenje s pritiskom kateregakoli gumba.

Opombe:

- Če je funkcija praznjenja dolgo neuporabljena, je priporočljivo ročno izprazniti posodo za prah in se prepričati, da je zračni kanal čist za optimalno delovanje.

- Samodejno praznjenje je mogoče onemogočiti v aplikaciji.
- Izogibajte se pogostemu ročnemu praznjenju.
- Ne uporabljajte brez posode za prah, pokrova posode ali enkratne vrečke za prah.

Sušenje

Po pranju krp ali po čiščenju se sušenje po potrebi začne samodejno.

Za ročni zagon ali zaustavitev sušenja uporabite ustrezni gumb v aplikaciji.

Opombe:

- Trajanje sušenja je mogoče nastaviti v aplikaciji.
- Samodejno sušenje je mogoče onemogočiti v aplikaciji.
- Ostanite stran od zračnih izhodov za sušenje.

Polnjenje

Po čiščenju se robot samodejno vrne na priklopno postajo za polnjenje. Pritisnite , da pošljete robota nazaj na postajo, če je v pavzi. Indikatorska lučka napajanja bo med polnjenjem “dihala”.

Opombe: Če robotu ne uspe najti postaje, se bo samodejno vrnil na začetno točko. Če želite polnjenje, robota ročno postavite na priklopno postajo.

Napaka

Če pride do napake, bo indikatorska lučka napajanja hitro utripala ali pa bo indikatorska lučka stanja svetila rdeče.

V aplikaciji se bo prikazalo pojavno sporočilo in oglasil se bo glasovni alarm.

Opombe:

- Če robot ostane v stanju napake 10 minut, bo prešel v stanje spanja.
- Ročno postavitev robota na priklopno postajo v stanju napake bo prekinila trenutno čiščenje.

Ponastavitev sistema

Če robot ne odgovarja ali pritiski nanj ne delujejo, ga ponastavite tako, da odstranite magnetni zgornji pokrov in pritisnete gumb za ponastavitev.

Opombe: Po ponastavitvi bodo nastavitve sistema (vključno z glasovnimi nastavitvami in WiFi) obnovljene na tovarniške.

Obnovitev tovarniških nastavitev

Če robot po sistemski ponastavitvi ne deluje pravilno, ga vklopite. Pritisnite in držite gumba in , nato hkrati pritisnite gumb Reset, dokler ne zaslišite glasovnega sporočila:

“Restoring factory settings.”

Postopek traja približno 5 minut. Robot bo nato obnovljen na tovarniške nastavitve.

D Redno vzdrževanje

Opombe:

- Priklopna postaja mora biti izklopljena iz napajanja, robot pa mora biti izklopljen in njegova roka umaknjena v predal, preden začnete z vzdrževanjem robota ali postaje.
- Pogostost zamenjav se lahko razlikuje glede na uporabo. Če opazite nepravilno delovanje, dele takoj zamenjajte.

D1 Glavna krtača

Čistite vsakih 14 dni in zamenjajte vsakih 6–12 mesecev.

D1-1—Pokrov glavne krtače

D1-2—Zapahi pokrova glavne krtače

D1-3—Glavna krtača

D1-4—Reže

D1-5—Obrnite robota in pritisnite oba zapaha, da odstranite pokrov glavne krtače.

D1-6—Dvignite glavno krtačo in jo izvlecite, odstranite zapletene lase ali umazanijo na obeh koncih.

D1-7—Ponovno namestite glavno krtačo.

D1-8—Ponovno namestite pokrov glavne krtače. Prepričajte se, da so vsi štirje zobje pravilno nameščeni v reže, nato potisnite pokrov, dokler ne zaslišite klika.

Opombe:

- Glavne krtače ne čistite z mokro krpo. Če je krtača mokra, jo posušite stran od neposredne sončne svetlobe.
- Ne uporabljajte jedkih čistil ali razkužil.

D2 Stranska krtača

* Čistite mesečno in zamenjajte vsakih 3–6 mesecev.

Odvijte vijak stranske krtače. Odstranite in očistite stransko krtačo.

Poravnajte utor na krtači z dvignjenim položajem na robotu in privijte vijak, da jo ponovno pritrdite.

D3 Omnidirekcijsko kolo

* Čistite po potrebi.

D3-1—Uporabite orodje (npr. manjši izvijač), da dvignete os kolesa in odstranite kolo.

Opomba: Nosilec kolesa se ne sme odstraniti..

D3-2—Sperite kolo pod tekočo vodo, da odstranite lase in umazanijo. Posušite na zraku in ga vstavite nazaj v ležišče.

D4 Glavna kolesa

* Čistite po potrebi.

Očistite glavna kolesa s suho, mehko krpo.

D5 Posoda za prah

* Čistite po potrebi.

D5-1—Odstranite magnetni zgornji pokrov robota in pritisnite zapah posode za prah, da posodo izvlečete

D5-2—Odstranite pokrov posode za prah, pritisnite zapah filtra, da odstranite pralni filter, nato izpraznite posodo.

D5-3—Napolnite posodo s čisto vodo, ponovno namestite filter in pokrov posode. Nežno pretresite posodo, nato izlijte umazano vodo.

Opomba: Za preprečevanje zamašitev uporabljajte samo čisto vodo, brez čistilnih sredstev.

D5-4—Pustite posodo, pokrov in filter, da se vsaj 24 ur v celoti posušijo, preden jih ponovno namestite.

D6 Pralni filter

* Čistite vsakih 14 dni in zamenjajte vsakih 6–12 mesecev.

D6-1—Odstranite pokrov posode za prah in filter.

D6-2—Sperite filter in ga nežno tapkajte, da odstranite čim več umazanije.

Opomba: Ne dotikajte se površine filtra s trdmi predmeti, čopiči ali ostrimi predmeti, da se izognete poškodbam.

D6-3—Pustite filter, da se suši vsaj 24 ur, preden ga ponovno namestite.

D7 Krpe za mop

* Čistite po potrebi in zamenjajte vsakih 1–3 mesece.

D7-1—Odstranite krpe za mop z nosilcev.

Očistite krpe in jih posušite na zraku.

Opomba: Umazane krpe poslabšajo učinkovitost brisanja. Očistite jih pred uporabo.

D7-2—Ponovno namestite krpe na nosilce in jih poravnajte.

D8 Senzorji robota

* Čistite po potrebi.

Uporabite mehko, suho krpo za brisanje in čiščenje vseh senzorjev, vključno z:

- D8-1—Senzor zgornje površine
- D8-2—Spretni navigacijski senzor
- D8-3—Senzor stene
- D8-4—Komunikacijski senzor
- D8-5—Zadnji navigacijski senzor
- D8-6—Senzorji proti padcu
- D8-7—Senzor za preproge

D9 Premikanje priklopne postaje

Za premik priklopne postaje jo z eno roko primite za shranjevalni prostor napajalnega kabla na zadnji strani, z drugo roko pa za notranjo stran sprednje plošče. Ne dvigujte postaje za osnovo, ročaje rezervoarjev za vodo ali pokrov posode za prah, da preprečite padce ali poškodbe.

D10 Rezervoar za umazano vodo

* Čistite po potrebi.

Odpri pokrov rezervoarja za umazano vodo in izlijte vodo. Napolnite rezervoar s čisto vodo, zaprite pokrov, zaklenite pokrov, nato izlijte umazano vodo. Znova zaprite pokrov in namestite rezervoar nazaj.

Opombe:

- Da preprečite deformacije, uporabljajte le hladno vodo.
- Če ostane voda na zunanji strani rezervoarja, jo obrišite s suho, mehko krpo pred namestitvijo.

D11 Polnilni kontakti

* Čistite po potrebi.

Uporabite mehko, suho krpo za čiščenje polnilnih kontaktov na robotu in priklonni postaji.

D12 Menjava enkratne vrečke za prah

* Zamenjajte po potrebi.

D12-1—Odstranite pokrov posode za prah.

Opomba: Da preprečite padec pokrova in udarec v robota, ga odstranite z obema rokama — eno na vsaki strani.

D12-2—Odstranite enkratno vrečko za prah in jo zavržite.

Opombe:

- Samodejno zapiranje ročaja na vrečki preprečuje uhajanje prahu.
- Vedno namestite novo vrečko pred ponovno uporabo priklopne postaje, da preprečite samodejno praznjenje brez nameščene vrečke. V aplikaciji lahko onemogočite funkcijo samodejnega praznjenja.

D12-3—Očistite filter s suho krpo. Vstavite novo enkratno vrečko, potisnite jo do konca v režo in razporedite enakomerno.

Opomba: Prepričajte se, da je vrečka pravilno nameščena, da preprečite uhajanje prahu in poškodbe komore.

D12-4—Ponovno namestite pokrov posode za prah in preverite, da je varno zaprt.

D13 Modul pladnja za čiščenje

* Čistite po potrebi.

D13-1—Odstranite modul pladnja za čiščenje.

D13-2—Odstranite pladenj in filter iz modula ter ju sperite z vodo.

D13-3—Ponovno namestite filter in pladenj. Nato ponovno namestite celoten modul pladnja za čiščenje.

Osnovni parametri

Robot

Model	RRE0R50
Baterija	14.4 V / 6400 mAh (TYP) litij-ionska baterija
Nazivni vhod	20 VDC 2.5 A
Nazivna nosilnost robotske roke	0.3 kg

Opomba: Serijska številka je na nalepki na spodnji strani robota.

Postaja za pranje in polnjenje

Model	EWFD28HRR
Nazivni vhod (napetost)	220-240 VAC
Nazivna frekvenca	50-60 Hz
Nazivni vhod (pobiranje prahu)	3 A
Nazivni vhod (dvigovanje in pranje mokre krpe)	6 A
Nazivni vhod (polnjenje in sušenje)	0,8 A
Nazivni izhod	20 VDC 2.5 A

IZJAVA O SKLADNOSTI

Naziv proizvajalca: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Polni naslov proizvajalca: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road, Changping District, Beijing, P.R. China

Ime in naslov odgovorne osebe (v EU), ki je pripravila tehnično dokumentacijo:

EU:
Responsible Economic Operator: Roborock Germany GmbH

Naslov: Peter-Müller-Straße 16/16a, 40468 Düsseldorf

Izjavljamo, da je naprava: Robotski sesalnik
Komericalno ime: Saros Z70

zasnovana za čiščenje tal v notranjih prostorih, model: RRE0R50

Serijska številka:
RAHEER40100001-RAHEER85299999
RAHEBR40100001-RAHEBR85299999
RAHMER40100001-RAHMER85299999
RAHMBR40100001-RAHMBR85299999

Naprava izpolnjuje vse relevantne določbe direktiv: 2006/42/EC

On je skladna z naslednjimi standardi:
EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15+A16
EN IEC 60335-2-2:2023+A11

EN ISO 12100:2010
EN 62233:2008

Kraj in datum izjave:
Peking, 2025-01-13
Podpis odgovorne osebe:

Ruby Hu

EU Izjava o skladnosti

Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
izjavlja, da je radijska oprema tipa
RRE0R50 skladna z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Pogoste težave

Težava	Rešitev
Ni mogoče vklopiti	• Baterija je prazna. Postavite robota na priključno postajo in ga pred uporabo napolnite. • Temperatura baterije je prenizka ali previsoka. Robota uporabljajte le v območju 4–40 °C.
Ni mogoče polniti	• Priključna postaja ni priključena na napajanje. Preverite, ali sta oba konca napajalnega kabla pravilno priključena. • Slab stik. Očistite polnilne kontakte na priključni postaji in robotu. • Preverite, ali indikatorska lučka stanja sveti.
Počasno polnjenje	• Pri visoki ali nizki temperaturi robot samodejno zmanjša hitrost polnjenja, da podaljša življenjsko dobo baterije. • Polnilni kontakti so umazani — obrišite jih s suho, mehko krpo.
Robot se ne more vrniti na postajo	• Preveč ovir v bližini priključne postaje. Odstranite jih ali premaknite postajo na bolj odprto mesto. • Robot je predaleč od postaje. Postavite ga bližje in poskusite znova.
Nenavadno obnašanje	• Ponovno zaženite robota.
Hrup med čiščenjem	• Glavna krtača, stranska krtača ali glavna kolesa so morda zamašena. Izklopite robota in jih očistite. • Omnidirekcijsko kolo je morda zataknilo — uporabite izvijač, da ga odstranite in očistite.
Ni se mogoče povezati z WiFi-jem	• WiFi je onemogočen. Ponastavite WiFi in poskusite znova. • Slab WiFi signal. Premaknite robota na mesto z boljšim WiFi-jem. • Nepravilna WiFi povezava. Ponastavite WiFi in posodobite aplikacijo na najnovejšo različico. • Povezava z WiFi se je nenadoma prekinila — lahko gre za napako v nastavitvah usmerjevalnika. Obrnite se na podporo Roborock za pomoč.
Ali robot porablja energijo, ko je na priključni postaji?	• Robot bo med priklopom porabljal energijo, da ohranja optimalno stanje baterije, vendar je poraba zelo majhna.

Težava	Rešitev
Ali mora biti robot pri prvih treh uporabah polnjen vsaj 16 ur?	• Ne. Litij-ionske baterije nimajo spominskega učinka. Robota lahko uporabljate takoj, ko je popolnoma napolnjen.
Robot po polnjenju ne nadaljuje čiščenja	• Prepričajte se, da robot ni v načinu DND. Način DND preprečuje samodejno obnovev čiščenja. • Če je robot ročno postavljen na priklopno postajo ali poslan na postajo s fizičnim pritiskom gumbov, ne bo mogel samodejno nadaljevati čiščenja.
Robot preskakuje določena območja	• Senzor stene, senzori proti padcu ali senzor preproge so lahko umazani. Očistite jih s suho, mehko krpo.
Slaba učinkovitost čiščenja in/ali uhajanje prahu	Posoda za prah je polna — izpraznite jo. • Filter je zamašen — očistite ga. • Glavna krtača je zapletena — očistite glavno krtačo.
Ni ali je premalo vode med mokrim čiščenjem	• Uporabite aplikacijo, da povečate pretok vode.
Robot se ne more vrniti na priklopno postajo po točkovnem čiščenju ali po ročnem premiku	• Po točkovnem čiščenju ali večji spremembi položaja robot ponovno ustvari zemljevid. Če je priklopna postaja predaleč, se morda ne bo mogel vrniti — ročno ga postavite na postajo.
Načrtovano čiščenje ne deluje	• Ohranite robota napolnjenega. Načrtovano čiščenje se začne le, če je baterija nad 15 %.
Indikatorska lučka stanja sveti rdeče brez utripanja	• Napaka napetosti. Preverite, ali lokalna napetost ustreza zahtevam na priklopni postaji. • Preverite pravilno namestitev rezervoarja za čisto vodo ali ga ponovno napolnite. • Preverite rezervoar za umazano vodo ali ga izpraznite. • Preverite, ali sta modul čistilnega pladnja in filter pladnja pravilno nameščena.
Slabo praznjenje ali nenavaden hrup med praznjenjem	Glavna krtača ali njen pokrov nista pravilno nameščena — preverite in namestite pravilno. • Filter, zračni kanal, sesalni dovod, zračni izhod, posoda za prah ali enkratna vrečka za prah so lahko zamašeni — očistite jih, da odstranite blokade.
Slaba učinkovitost pranja mopov	• Krpe za mop niso pravilno nameščene — namestite jih ravno na nosilce. • Tla so preveč umazana — v aplikaciji nastavite način pranja mopov na "Deep" (Globoko), da izboljšate rezultat.

Težava	Rešitev
Ni mogoče zagnati samodejnega sušenja	• Samodejno sušenje je onemogočeno. Preverite nastavitve v aplikaciji. • Če robot zapusti postajo med sušenjem, se bo sušenje predčasno ustavilo. • V vlažnem okolju je priporočljivo v aplikaciji podaljšati čas sušenja za boljši rezultat.
Ni mogoče zagnati samodejnega praznjenja	• Samodejno praznjenje je onemogočeno. Preverite nastavitve v aplikaciji. • Pokrov predala za prah v postaji ni nameščen — preverite in namestite. • Samodejno praznjenje se ne sproži, če se robot vrne na postajo brez čiščenja. • Robot se ne bo samodejno izpraznil po vrnitvi na postajo v načinu DND. Prilagodite čas čiščenja ali način DND, ali zaženite praznjenje ročno. • Samodejno praznjenje se ne bo sprožilo, če robota ročno premaknete na postajo — začnite praznjenje ročno.
Ni mogoče oprati krp za mop	• Krpe za mop ne bodo oprane, če niso uporabljene. • Če robot ni začel čiščenja s postaje ali če je postaja ni zaznana v aplikaciji, se po končanem čiščenju ne bo vrnil na postajo za pranje krp. • Preverite namestitev ali napolnjenost rezervoarja za čisto vodo. • Preverite namestitev ali izpraznite rezervoar za umazano vodo. • Preverite, ali sta modul pladnja za čiščenje in filter pravilno nameščena.
Ni mogoče oprati krp s toplo vodo	• Preverite, ali je v aplikaciji možnost Washing Water Temperature nastavljena na Hot Water.
Krpica mopa se ne more raztegniti	• Preverite, ali je v aplikaciji omogočena funkcija FlexiArm Design Extended Mopping. • Krpica se bo raztegnila le ob stenah in določenih ovirah. • Preverite, ali je mehanizem za raztezanje v dobrem stanju.
Stranska krtača se ne more raztegniti	• Preverite, ali je v aplikaciji omogočena funkcija FlexiArm Design Extended Cleaning. • Stranska krtača se ne raztegne v vsak kotiček ali vsakič, ko robot čisti ob steni. • Preverite, ali je stranska krtača zataknjena.

Težava	Rešitev
Ni mogoče samodejno odstraniti ali ponovno namestiti nosilcev za mop krpe	• Preverite, ali je v aplikaciji omogočena funkcija Auto-Detach/Reinstall Mop Cloth Mounts. • Funkcija Auto-Detach/Reinstall Mop Cloth Mounts deluje samo v določenih pogojih. • Preverite, ali so nosilci za mop krpe zatakneni. • Preverite, da so nosilci mop krp nameščeni na istem mestu, kjer so bili odstranjeni.
Ni mogoče odpreti električnih vrat	• Prepričajte se, da je funkcija robotske roke omogočena. • Preverite, ali so v ali na električnih vratih zatakneni predmeti.
Robotske roke ni mogoče razširiti po odprtju električnih vrat	• Preverite, ali so v ali na robotski roki zatakneni predmeti.
Robotska roka se je zapletla ali zataknila ob predmete	• Odstranite zapletene ali zataknjene predmete in premaknite robota na odprto območje. Pritisnite  da nadaljujetečiščenje ali pritisnite  in držite  hkrati, da ponastavite robotsko roko.
Robotska roka ne more spustiti pobranih predmetov ali se umakniti v svoj predal	• Pritisnite in držite  in  hkrati, da jo ponastavite.
Robotske roke ni mogoče ponastaviti	• Obrnite se na Roborock podporo za pomoč pri odpravi težav.

Varnostne informacije

Omejitve

- Otroci morajo biti nadzorovani, da zagotovite, da se ne igrajo z napravo.
- Ta izdelek ni namenjen uporabi oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali prejeli navodila za uporabo s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost (CB).
- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci od 8. leta dalje in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so prejeli ustrezna navodila ali nadzor glede varne uporabe izdelka in razumejo tveganja. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo opravljati otroci brez nadzora (EU).
- Da bi izpolnili zahteve glede izpostavljenosti RF sevanju, je treba med napravo in osebami med delovanjem ohraniti razdaljo najmanj 20 cm. Za zagotovitev skladnosti uporaba naprave na manjši razdalji ni priporočljiva.
- Antena, uporabljena v tem oddajniku, se ne sme nahajati skupaj ali delovati hkrati z drugo anteno ali oddajnikom.
- Ta izdelek je zasnovan za čiščenje tal v notranjih prostorih. Ne uporabljajte ga na prostem (npr. na odprti terasi) ali na površinah, ki niso tla (npr. na kavču), ali v komercialnih/industrijskih prostorih.
- Baterije v tem sesalniku ni dovoljeno polniti ali prazniti v okoljih z visoko vlažnostjo ali pri temperaturah nad 40 °C (104 °F) ali pod 4 °C (39 °F).
- Pred uporabo odstranite drobnarije, kot so žice in kakršnikoli nestabilni, krhki, dragoceni ali nevarni predmeti s tal, da preprečite, da bi jih robot povlekel in povzročil poškodbe ali materialno škodo.
- Ne uporabljajte robota na visokih preprogah. Učinkovitost čiščenja je lahko zmanjšana tudi na temnih preprogah.
- Ne čistite polnilnih kontaktov in napajalnih kablov z vlažno ali mokro krpo ali mokrimi rokami.
- Ne uporabljajte modula za brisanje (mopa) na preprogah.

Baterija in polnjenje

- Ne polnite nepovratnih baterij.
- Ta izdelek vsebuje baterije, ki jih smejo zamenjati samo usposobljene osebe.
- Ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte baterije ali priklonpe postaje.
- Če je napajalni kabel poškodovan, takoj prenehajte uporabljati napravo. Kabel mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni center ali druga usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.

EU Izjava o skladnosti

Mi, Beijing Roborock Technology Co., Ltd., s tem izjavljamo, da je ta oprema skladna z veljavnimi direktivami in evropskimi normami ter njihovimi dopolnitvami. Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WiFi specifikacije

Storitev	Protokol	Frekvenčno območje	Najv. izhodna moč
WiFi	802.11b/g/n	2400-2483.5 MHz	≤20dBm

Varnost laserja

Laserski merilnik razdalje v tej napravi ustreza standardom za izdelke laserskega razreda 1 po IEC 60825-1:2014 in ne oddaja nevarnega laserskega sevanja.

WEEE informacije

Pravilno odlaganje izdelka. Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki kjerkoli v EU. Za preprečevanje škode okolju ali zdravju ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov je treba izdelek ustrezno reciklirati in tako prispevati k trajnostni rabi materialnih virov. Da bi izdelek vrnili v recikliranje, uporabite sistem za zbiranje odpadne električne opreme ali se obrnite na trgovca, pri katerem ste izdelek kupili. Lahko poskrbijo za okolju varno recikliranje.



Garancijske informacije

Garancijsko obdobje je odvisno od zakonodaje države, v kateri je izdelek kupljen, in garancijo zagotavlja prodajalec.

Garancija krije samo napake v materialu ali izdelavi.

Popravila v garancijskem roku sme izvajati samo pooblaščen servisni center. Ob uveljavljanju garancije je treba predložiti originalni račun (z datumom nakupa).

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- Običajna obraba.
- Nepravilna uporaba, npr. preobremenitev naprave, uporaba neodobrene dodatne opreme ali uporaba sile.
- Poškodbe zaradi zunanjih vplivov.
- Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, npr. priklop na neustrezno omrežno napetost ali napačna namestitvev.
- Delno ali v celoti razstavljen izdelek.

GARANCIJSKI LIST	Proizvajalec je naveden na embalaži.	Garancijski rok: 24 mesecev	2025
IZDELEK:	SERIJSKA ŠT.:	DATUM/ŠT.DOB.:	

Izjavljamo/Jamčimo:

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na proizvodu; garancija velja samo na območju Republike Slovenije; Uvoznik/distributer Elkotex d.o.o., zagotavlja, da bo izdelek v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, kakovostno in brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo; Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve; Jamčimo, da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v roku, ki ne bo daljši od 30 dni. Rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar za največ 15 dni, v nasprotnem primeru vam bomo proizvodna vaša zahtevo zamenjal z novim oz. vrnili vplačani znesek; jamčimo, da bomo v garancijskem roku zagotovili servisne usluge ali potrebne nadomestne dele za proizvod; čas po preteku garancijskega roka, v katerem vam zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in priklone aparate, je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka. Kupec lahko uveljavlja zahteve iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo originalnega računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma vročitve izdelka. Priloga je sestavni del garancije in pogoj za njegovo veljavnost. Potrošnik lahko garancijo uveljavlja le pri garantu ali pri njegovem pooblaščenem servisu. Potrošnik lahko skladno z zakonom zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve. V primeru uveljavljanja garancije lahko potrošnik oz. uporabnik od prodajalca zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga s popravilom ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom. V primeru neuspešnega zahtevka lahko potrošnik zahteva znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačila. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu in iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Garancija preneha zaradi neupoštevanja priloženih navodil, malomarne ravnanja z izdelkom, posega v izdelek, ki ga je opravila ne pooblaščen oseba, poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, poškodbe, katere so posledica previsoke električne napetosti, kratkega stika, izlitja baterij, poškodb zaradi elementarne nesreče - poplave, požara ipd., okvare povzročene med transportom po naši izročiti.

Za navodila
poskeniraj QR kodo:



Distributer izjavlja, da je izdelek v skladu z direktivo RoHS (EU) 2015/863, ki dopolnjuje Prilogo II k Direktivi 2011/65/EU in direktivo RED 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<https://cloud.elkotex.si/snavidila>

IZJAVA NE VELJA ZA VSE IZDELKE!

Distributer/uvoznik ter pooblaščen servis: Elkotex d.o.o., Magistrova 1, 1000 Ljubljana, 01 583 79 17, servis@elkotex.si

Robotski sesalnik

Model izdelka: RRE0R50

Proizvajalec: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Naslov proizvajalca: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Peking, Ljudska republika Kitajska

Za več informacij o izdelku obiščite našo spletno stran: www.roborock.com

Za podporo po nakupu kontaktirajte našo servisno ekipo:

Evropska podpora: support@roborock-eu.com

EU:

Odgovorni gospodarski subjekt: Roborock Germany GmbH

Naslov: Peter-Müller-Straße 16/16a, 40468 Düsseldorf

