

Seriya Roborock QV/QR

Uporabniški priročnik za robotski sesalnik

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik z diagrami in ga shranite za poznejšo uporabo.



Varnostne informacije

OPOZORILO

• Uporabljajte samo s polnilno postajo roborock EWFD36LRR. • Izdelek mora biti izklopljen in vtič izvlečen iz vtičnice, ko ga ne uporabljate, pred čiščenjem ali vzdrževanjem izdelka. • Za zmanjšanje tveganja električnega udara ima ta naprava polariziran vtič (en kontakt je širši od drugega). Ta vtič se prilega v polarizirano vtičnico samo na en način. Če vtič ne ustreza popolnoma vtičnici, ga obrnite. Če se še vedno ne prilega, se za namestitev ustrezne vtičnice obrnite na usposobljenega električarja. Vtiča nikakor ne spreminjajte. • Polnilno postajo lahko uporabljate samo za polnjenje robotskega sesalnika, opremljenega z litij-ionsko baterijo 14,4 V/5200 mAh (TYP).

POZOR

• Izdelek uporabljajte samo v skladu z uporabniškim priročnikom. Vsako izgubo ali škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe, krije uporabnik.

• Ne dovolite, da se izdelek uporablja kot igrača. Pri uporabi s strani otrok ali v njihovi bližini je potrebna posebna pozornost. • Robota in prikladne postaje ne spirajte. • Izdelka ne uporabljajte za čiščenje trdih ali ostrih predmetov (kot so okrasni odpadki, steklo in žebliji), da preprečite praskanje robota, prikladne postaje ali tal. •

Pred čiščenjem se prepričajte, da so nameščeni posoda za prah, pralni filter, vrečka za prah, stranska krtača, krpe za brisanje, glavna krtača in pokrov glavne krtače.

• Ne sedite in ne stojte na robotu ali prikladni postaji.

• Da preprečite korozijo ali poškodbe, ne uporabljajte razkužila in uporabljajte samo čistilno raztopino, ki jo priporoča Roborock. • V bližino dvignjenih površin, kot so stopnice, ne postavljajte nizkih predmetov (kot so čevlji, podloge). V nasprotnem primeru lahko robot pade zaradi okvarjenih senzorjev. •

Da preprečite poškodbe zaradi vode, se prepričajte, da so tla, kjer robot deluje, brez vode. • Izdelka ne uporabljajte v prostoru, kjer spi dojenček ali otrok. • Pred uporabo izdelka s tal odstranite razne predmete, kot so žice in vse nestabilne, krhke, dragocene ali nevarne predmete, da jih robot ne bi potegnil in povzročil telesnih poškodb ali materialne škode. • Lase, ohlapna oblačila, prste in vse dele telesa ljudi in hišnih ljubljencev držite stran od šivov, odprt in gibljivih delov izdelka, da se izognete morebitnim poškodbam.

- Robota ne prenašajte tako, da ga držite za navpični odbijač, zgornji pokrov, stransko krtačo ali odbijač. Priklopne postaje ne premikajte z dvigovanjem podnožja priklopne postaje, ročajev rezervoarja za vodo ali pokrova posode za prah.
- Priklopno postajo postavite na trda, ravna tla. Priklopno postajo, robota in napajalni kabel hranite stran od ognja in virov toplote, kot je radiator. Izogibajte se vlažnim in ozkim prostorom ali mestom, kjer bi robot lahko visel v zraku. • Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila o varni uporabi izdelka in razumeje morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora. • Baterije ali polnilne postaje ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte. • Če je postaja postavljena na območje, kjer so pogoste nevihte ali nestabilna napetost, uvedite zaščitne ukrepe. • Izdelka ne uporabljajte na preprogah z visokimi vlakni. Učinkovitost izdelka se lahko zmanjša tudi na temnih preprogah. • Na robota ali postajo, v bližino sesalne odprtine postaje ne postavljajte nobenih predmetov in ju ne pokrivajte s katerim koli predmetom (vključno s protiprašnim pokrovom). • Izdelka ne uporabljajte na dvignjenih površinah brez ovir, kot so tla podstrešja, odprta terasa, tobogan ali vrh pohištva. • Priklopne postaje ne uporabljajte za pobiranje kamenja, ostankov papirja ali drugih predmetov, ki bi lahko blokirali zračni kanal. • Izdelka ne uporabljajte, če je kakor koli poškodovan. Za pomoč se obrnite na službo za stranke. • Napravo vedno uporabljajte v dobro prezračevanih prostorih, da preprečite pregrevanje. •
- Roborock zavrača vsakršno odgovornost za posredno, kazensko, naključno ali posledično škodo, ki bi nastala zaradi uporabe, zlorabe ali nezmožnosti uporabe tega izdelka. Ta izjava o omejitvi odgovornosti ne vpliva na nobene zakonske pravice, ki jih ni mogoče zavrnilo v skladu z veljavno zakonodajo.

Baterija in polnjenje • Polnilnih kontaktov ne brišite

z mokro krpo ali mokrimi rokami. • Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, ga po popolnem polnjenju, izključitvi iz električnega omrežja in izklopu shranite na hladnem in suhem mestu. Napolnite ga vsaj vsake tri mesece, da preprečite prekomerno praznjenje baterije. • Izdelka ne uporabljajte, če je temperatura višja od 40 °C (104 °F) ali nižja od 4 °C (39 °F) ali če je v izdelku tekočina ali lepljiva snov. • Ne zavržite

izrabljenih baterij. Pustite jih pri profesionalni organizaciji za recikliranje. • Za prevoz izdelka izključite priklopno postajo, izklopite robota in izpraznite rezervoarje za vodo. Uporabite originalno embalažo. je priporočeno.

• Prepričajte se, da napajalna napetost ustreza zahtevam, navedenim na priklopni postaji.

Razlaga mednarodnih simbolov

- ~ – Simbol IZMENIČNI TOK [simbol IEC 60417-5032 (2009-02)]
- ⚡ – Simbol ZA ENOSMERNI TOK [simbol IEC 60417-5031 (2009-02)]

🔒 – Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Izjava FCC/IC

Informacije o skladnosti	
Ime izdelka	Robotski sesalnik s polnilno postajo
Model izdelka	Model robotskega sesalnika: RRE0PEE Prazen polnilni dok za pranje: EWFD36LRR
Izjava o skladnosti	Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Delovanje je podvrženo naslednjim dvema pogoja: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) Ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje. Ta naprava vsebuje oddajnik(-e)/sprejemnik(-e) brez licence, ki je(-so) skladen(-i) s standardom(-i) RSS organizacije Innovation, Science and Economic Development Canada za izvzete licence. Delovanje je podvrženo naslednjim dvema pogoja: (1) Ta naprava ne sme povzročati motenj. (2) Ta naprava mora sprejemati vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.
Korespondenca odgovorne stranke v ZDA	
Podjetje	Roborock Technology Co.
Naslov	SOBA 1227, 12. NADSTROPJE, 1000 N. WEST STREET, WILMINGTON, DE 19801
E-pošta	podpora@roborock.com

Robot (pogled od zgoraj)

—Moč/Čiščenje

- Pritisnite in držite, da vklopite ali izklopite robota
- Pritisnite za začetek čiščenja

—Indikatorska lučka napajanja

- Bela: Raven napolnjenosti baterije 15 % • Rdeča: Raven napolnjenosti baterije < 15 % • Utripa: Polnjenje ali zagon • Hitro utripa rdeče: Napaka



—Priklopna

- postaja • Robot ni na priklopni postaji: Pritisnite za začetek priklopne postaje / Pritisnite in držite za začetek čiščenja
- madežev • Robot na priklopni postaji: Pritisnite za začetek praznjenje / Pritisnite in držite za pranje krpa za brisanje

Opomba: Začasno ustavitev delujočega robota pritisnite kateri koli gumb.

A1-1 – Izogibanje oviram z reaktivno tehnologijo
Senzor

Robot (pogled od spodaj)

- A2-1—Senzor za steno
- A2-2 – Vsesmerno kolo
- A2-3 – Senzor preprog
- A2-4—Stranska krtača
- A2-5 – Pokrov glavne krtače
- A2-6—Glavna kolesa
- A2-7 – Glavna krtača

- A2-8 – Zapahi pokrova glavne krtače
- A2-9—Krpe za brisanje
- A2-10—Senzorji pečin

Robot (z odprtim zgornjim pokrovom)

- A3-1—Navpični odbijač
- A3-2 – senzor LiDAR
- A3-3 – Indikatorska lučka za WIFI •
Izklopljeno: WIFI ni povezan • Počasi utripa: Čakanje na povezavo • Hitro utripa: Vzpostavljajte povezavo • Neprekinjeno: WIFI povezan
- A3-4 – Gumb za ponastavitev
- A3-5 – Smetnjak
- A3-6 – Polnilni kontakti
- A3-7 – Komunikacijski senzor
- A3-8 – Izhodi za zrak
- A3-9 – Samopolnilna odprtina
- A3-10 – Samodejno dvigovanje in vrtenje mopa
- Moduli
- A3-11—Sesalni vhod
- A3-12—Odbijač

Držalo za krpo za brisanje

- A4-1—Blazinice z ježkom
- A4-2—Os krpe

Opomba: Krpe za brisanje pritrdite na ravno mesto.

Krpa za brisanje**Kos za smeti**

- A6-1—Zapah smetnjaka

- A6-2—Dovod zraka
- A6-3—Zapah filtra
- A6-4 – Pralni filter
- A6-5—Sesalni vhod

Priklopna baza**Napajalni kabel****AD Prazen polnilni dok za pranje**

- A9-1—Ročaj rezervoarja za vodo
- A9-2 – Zapah rezervoarja za vodo
- A9-3 – Rezervoar za umazano vodo
- A9-4 – Pokrov posode za prah
- A9-5 – Polnilni kontakti
- A9-6 – Vrata za polnjenje robota
- A9-7—Sesalni vhod
- A9-8 – Rezervoar za čisto vodo
- A9-9 – Indikatorska lučka stanja •
Dihanje: Praznjenje/pranje mopa • Rdeča: Napaka priklopne postaje
• Izklopljeno: Izklopljeno/Polnjenje
- A9-10—Odtočna odprtina
- A9-11—Izhodi za sušilni zrak
- A9-12—Pristaniška baza
- A9-13—Filter
- A9-14 – Reža za vrečo za prah
- A9-15 – Svetilnik lokacije pristanišča
- A9-16 – Razpršilniki čiste vode
- A9-17—Plovec za nivo vode
- A9-18 – Čiščenje filtra pladnja
- A9-19 – Čistilni pladenj

Za zmanjšanje motenj indikatora lučka stanja Opomba:
bo v načinu DND izklopljen ali zatemnjen.

A10 Prazen polnilni dok za pranje (zadnji del) Ogled)

A10-1 – Reža za shranjevanje napajalnega kabla

A10-2—Napajalni priključek

A10-3—Vtičnice za kable

Opomba: Napajalni kabel lahko izstopa na obeh straneh.

Namestitev

B1 Pomembne informacije

B1-1 – Pospravite vrvice, trde ali ostre predmete

(kot so žebliji in steklo) in ohlapne predmete s tal ter premaknite vse nestabilne, krhke, dragocene ali nevarne predmete, da preprečite telesne poškodbe ali materialno škodo zaradi predmetov, ki se zapletejo vanj, jih robot zadene ali prevrne.

B1-2 – Pri uporabi robota na dvignjenem mestu (na primer v dvostanovanjskem stanovanju) vedno uporabite fizično varnostno pregrado, da preprečite nenamerne padce, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali materialno škodo.

Opombe:

- Ko robota uporabljate prvič, ga spremljajte skozi celotno čistilno pot in bodite pozorni na morebitne težave. Robot bo v prihodnje lahko čistil sam.
- Da preprečite prekomerno nabiranje umazanije na krpah za brisanje, je treba tla pred prvim ciklom brisanja posesti vsaj trikrat.

B2 Sestava

B2-1 – Pritrdite podstavek priklopne postaje s pritiskom trdno potisnite navzdol po obeh straneh podnožja in povezovalnem delu na sredini, dokler ne zaslišite klika.

Opomba: Pri premikanju priklopne postaje pritrdite rezervoarje za vodo, da preprečite njen padec.

B2-2 – Napajalni kabel priključite na zadnjo stran priklopne postaje, odvečni del kabla pa shranite v reži za shranjevanje.

Opomba: Napajalni kabel lahko izstopa na obeh straneh.

B2-3 – Poravnajte in namestite osi krpe v robota, dokler ne zaslišite klika.

B3 Postavitev priklopne postaje

Priklopno postajo postavite na trda, ravna tla (lesena/ploščice/beton itd.), ravno ob steno in rezervirajte prostor vsaj 0,9 m (2,95 čevlja) v višino, 0,4 m (1,31 čevlja) v širino in 1,2 m (3,94 čevlja) v globino. Za boljše izkušnjo z mobilno aplikacijo se prepričajte, da ima lokacija dobro pokritost z omrežjem WiFi. Priključite in se prepričajte, da lučka stanja sveti.

B3-1 – Več kot 1,2 m (3,94 čevlja)

B3-2 – Več kot 0,9 m (2,95 čevlja)

B3-3 – Več kot 0,4 m (1,31 čevlja)

Opombe:

- Če napajalni kabel visi navpično na tla, Robot ga lahko zagradi, zaradi česar se priklopna postaja premakne ali odklopi. Odvečni kabel shranite v reži za shranjevanje.

- Lučka indikatorja stanja sveti, ko je priklopna postaja vklopljena, in ne sveti, ko se robotski sesalnik polni.

- Lučka indikatorja stanja zasveti rdeče, če pride do napake.
- Priklopno postajo postavite na trda, ravna tla, stran od ognja, vročine in vode. Izogibajte se ozkim prostorom ali mestom, kjer bi robot lahko visel v zraku.
- Če priklopno postajo postavite na mehko površino (preprogo/podlogo), se lahko nagne in povzroči težave pri priklupu in odklopu.
- Priklopno postajo hranite stran od neposredne sončne svetlobe ali česar koli, kar bi lahko blokiralo signal za lokacijo priklopne postaje, sicer se robot morda ne bo mogel vrniti na priklopno postajo.
- Priklopne postaje ne uporabljajte brez posode za čisto vodo, posode za umazano vodo, pokrova posode za prah, vrečke za prah za enkratno uporabo, filtra čistilnega pladnja ali čistilnega pladnja.
- Vzdržujte priklopno postajo v skladu z rednim vzdrževanjem.
- Napajalnega kabla ali polnilnih kontaktov priklopne postaje ne čistite z mokro krpo ali robčkom.
- Vsi doki so pred odhodom iz tovarne podvrženi preizkusom na vodni osnovi. Normalno je, da v vodnem toku doka ostane majhna količina vode.

B4 Vklon in polnjenje

Pritisnite in držite, da vklopite robota.

Počakajte, da lučka indikatorja napajanja sveti neprekinjeno, nato pa robota postavite pred priklopno postajo.

Prepričajte se, da je priklon postaja priključena. Nato pritisnite in robot se bo samodejno vrnil na priklopno postajo za polnjenje. Robot je opremljen z vgrajeno visokozmogljivo litij-ionsko baterijo za polnjenje. Za ohranjanje delovanja baterije naj bo robot napolnjen.

B4-1 – Indikatorja lučka stanja priklopne postaje ne sveti, indikatorja lučka napajanja robota utripa:
Polnjenje

Opomba: Robota morda ne bo mogoče vklopiti, ko je baterija skoraj prazna. V tem primeru robota postavite na polnilno postajo, da se napolni.

Povezovanje z aplikacijo

1. Prenesite aplikacijo

V trgovini App Store ali Google Play poiščite »Roborock« ali skenirajte kodo QR, da prenesete in namestite aplikacijo.



2. Ponastavite Wi-Fi

- a. Odprite zgornji pokrov in poiščite indikatorsko lučko Wi-Fi.
- b. Hkrati pritisnite in držite tipki dokler ne zaslišite glasovnega sporočila »Ponastavitev omrežja Wi-Fi«. Ponastavitev je končan, ko indikatorska lučka omrežja Wi-Fi počasi utripa. Robot bo nato čakal na povezavo.

Če se zaradi vašega ne morete povezati z robotom, Opomba: konfiguracije usmerjevalnika, pozabljenega gesla ali katerega koli drugega razloga, ponastavite omrežje Wi-Fi in dodajte robota kot novo napravo.

3. Dodaj napravo

Odprite aplikacijo Roborock, tapnite gumb »Dodaj napravo« ali »+« in dodajte svojo napravo po navodilih v aplikaciji.

Opombe:

- Dejanski postopek se lahko razlikuje zaradi nenehnih posodobitev aplikacije. Sledite navodilom, ki so na voljo v aplikaciji.
- Podprt je samo 2,4 GHz Wi-Fi.
- Če robot čaka na povezavo več kot 30 minut, Brezžični internet bo samodejno onemogočen. Če želite znova vzpostaviti povezavo, pred nadaljevanjem ponastavite brezžično omrežje.



za uporabo

Polnjenje rezervoarja za čisto vodo

Dvignite rezervoar za čisto vodo, odprite pokrov in ga napolnite z vodo iz pipe. Po polnjenju zaprite pokrov, zaklenite zapah in rezervoar za čisto vodo postavite nazaj na priključno postajo.

Opomba:

- Da preprečite poškodbe, ne uporabljajte razkužila in uporabljajte samo čistilno raztopino, ki jo priporoča Roborock.
- Ne dodajajte preveč čistilne raztopine, da preprečite nepravilno delovanje robota zaradi zdrsra.
- Da preprečite deformacijo, uporabljajte samo hladno vodo.
- Če na zunanji strani rezervoarja za vodo ostanje madeži vode, jih pred ponovno namestitvijo rezervoarja obrišite z mehko, suho krpo.

Vklop/izklop

Pritisnite in držite, da vklopite robota.

Indikatorska lučka napajanja se bo prižgala in robot bo v stanju pripravljenosti. Pritisnite in držite, da izklopite robota in dokončate cikel čiščenja.

Opomba: Robota ni mogoče izklopiti med polnjenjem.

Začetek čiščenja

Pritisnite za začetek čiščenja. Robot bo načrtoval svojo pot čiščenja in v vsakem prostoru najprej nariše robove, nato pa prostor zapolni v cikcakastem vzorcu. Pri tem robot očisti vse prostore enega za drugim, temeljito in učinkovito.

Opombe:

- Da se robot samodejno vrne na priključno postajo, ga zaženite s priključne postaje in je med čiščenjem ne premikajte.
- Čiščenje se ne more začeti, če je raven napolnjenosti baterije prenizka. Preden začnete s čiščenjem, pustite robota, da se napolni.
- Pred čiščenjem pospravite kable (vključno z napajalnimi kablom polnilne postaje) in dragocenosti s tal. Robot lahko potegne ohlapne predmete, kar lahko povzroči odklop električnih naprav ali poškodbe kablov in lastnine.
- Če je čiščenje končano v manj kot 10 minutah, Robot bo območje očistil dvakrat.
- Če se baterija med ciklom čiščenja izprazni, robot se bo samodejno vrnil na priključno postajo. Po polnjenju bo robot nadaljeval tam, kjer je končal.
- Robot bo pospravil nosilce krp za čiščenje preproge. Preprogo lahko v aplikaciji nastavite tudi kot prepovedano območje, da se ji izognete.
- Preden začnete z vsakim čiščenjem, se prepričajte, da so krpe za brisanje pravilno nameščene.

Čiščenje točk

Pritisnite in držite, da začnete s čiščenjem madežev. Doseg čiščenja: Robot očisti kvadratno površino velikosti 1,5 m (4,9 čevljev) × 1,5 m (4,9 čevljev), osredotočeno nase.

Opomba: Po čiščenju posameznih mest se bo robot samodejno vrnil na začetno točko in preklopil v stanje pripravljenosti.

Ko robot deluje, pritisnite kateri koli gumb, da ga začasno ustavite, in pritisnite , da nadaljujete s čiščenjem.

Pritisnite  na zaustavljenega robota, da ga pošljete nazaj na priključno postajo.

Opomba: Če zaustavljenega robota ročno postavite na priključno postajo, se bo trenutno čiščenje končalo.

Spanje

Če je robot zaustavljen več kot 10 minut, bo prešel v stanje mirovanja in indikatorska lučka napajanja bo utripala vsakih nekaj sekund. Pritisnite kateri koli gumb, da robota zbudite.

Opombe:

- Robot med polnjenjem ne bo preklapljal v stanje mirovanja.
- Robot se bo samodejno izklopil, če ga pustite spati dlje časa več kot 12 ur.

Način DND

Privzeto obdobje »Ne moti« (DND) je od 22:00 do 8:00. Z aplikacijo lahko onemogočite način DND ali spremenite obdobje DND ali nastavite, ali želite omogočiti samodejno polnjenje, praznjenje in sušenje, zatemniti indikatorske lučke ali zmanjšati glasnost glasovnega sporočila med obdobjem DND.

Pranje krpe

Med čiščenjem robot samodejno določi, kdaj se mora vrniti na postajo za pranje krpe in polnjenje

rezervoarja za vodo, da bi kar najbolje izkoristil svoje čiščenje.

zmogljivost. Za ročni zagon pranja tapnite ustrezni gumb v aplikaciji.

Za ustavitev pranja pritisnite kateri koli gumb.

Opombe:

- Da robot samodejno opere krpe za brisanje, ga zaženite s polnilne postaje in se med čiščenjem izogibajte premikanju polnilne postaje.
- Pogostost in način pranja z mopom je mogoče spremeniti v aplikaciji.

Praznjenje

Po čiščenju se bo robot vrnil na priključno postajo in po potrebi se bo začelo samodejno praznjenje. Za ročni začetek praznjenja pritisnite na priključnem robotu  tapnite ustrezni gumb v aplikaciji. Za zaustavitev praznjenja pritisnite kateri koli gumb.

Opombe:

- Če praznjenja dalj časa niste uporabljali, posodo za prah izpraznite ročno in se prepričajte, da je dovod zraka čist za optimalno delovanje praznjenja.
- Samodejno praznjenje je mogoče onemogočiti v aplikaciji.
- Izogibajte se pogostemu ročnemu praznjenju.
- Ne uporabljajte brez nameščenega pokrova posode za prah ali vrečke za prah za enkratno uporabo.

Sušenje

Po pranju z mopom ali čiščenju se bo po potrebi začelo sušenje. Če želite sušenje ročno zagnati ali ustaviti, se v aplikaciji dotaknite ustreznega gumba.

Opombe:

- Trajanje sušenja je mogoče spremeniti v aplikaciji.
- Samodejno sušenje je mogoče onemogočiti v aplikaciji.

Polnjenje

Po čiščenju se bo robot samodejno vrnil na priključno postajo, da se napolni. Pritisnite , da zaustavite  robota vrnete na priključno postajo. Lučka indikatorja napajanja bo med polnjenjem robota utripala.

Opomba: Če robot ne najde priključne postaje, se bo samodejno vrnil v začetni položaj. Robota ročno postavite na priključno postajo, da se napolni.

Napaka

Če pride do napake, bo lučka indikatorja napajanja utripala rdeče ali pa bo lučka indikatorja stanja neprekinjeno svetila rdeče. V aplikaciji se bo prikazalo pojavno obvestilo in morda se bo oglasil glasovni alarm.

Opombe:

- Robot bo samodejno preklapljal v stanje mirovanja, če bo več kot 10 minut v stanju okvare.
- Če okvarjenega robota ročno postavite na priključno postajo, se bo trenutno čiščenje končalo.

Ponastavitev sistema

Če se robot ne odzove na pritisk gumba ali ga ni mogoče izklopiti, ponastavite sistem s pritiskom na gumb za ponastavitev.

Opomba: Po ponastavitvi sistema se bodo obstoječe nastavitve, kot so saj bosta načrtovano čiščenje in WiFi ponastavljena na tovarniške nastavitve.

Obnovitev tovarniških nastavitev

Če robot po ponastavitvi sistema ne deluje pravilno, ga vklopite. Pritisnite in držite ter hkrati pritisnite gumb za  ponastavitev, dokler ne zaslišite »Obnavljanje tovarniških nastavitev«.

nastavitve. To bo trajalo približno 5 minut.”
glasovno sporočilo. Robot bo nato ponastavljen
na tovarniške nastavitve.

DRedno vzdrževanje

Opombe:

- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izdelka mora biti izdelek izklopljen in vtič izvlečen iz vtičnice.
- Pogostost zamenjave se lahko razlikuje glede na dejansko situacija. Če pride do nenormalne obrabe, dele takoj zamenjajte.

Glavna krtača

* Čistite vsaka 2 tedna in zamenjajte vsakih 6–12 mesecev.

D1-1—Pokrov glavne krtače

D1-2 – Zapahi pokrova glavne krtače

D1-3 – Glavna krtača

D1-4—Pokrovčki glavnih krtač

D1-5 – Ležaj glavne krtače

D1-6 – Obrnite robota in pritisnite oba zapaha navznoter, da odstranite pokrov glavne krtače.

D1-7 – Izvlecite glavno krtačo in jo odstranite ležaj glavne krtače. Zavrtite pokrovčke glavne krtače v smeri, kot je prikazano na diagramu, da jih odstranite, in odstranite morebitne zapletene lase ali umazanijo na obeh koncih glavne krtače in ležaj.

D1-8 – Ponovno namestite glavno krtačo.

D1-9 – Ponovno namestite pokrov glavne krtače.

Priporočajte se, da so njeni štirje zobje popolnoma nameščeni v režah, in pritisnite pokrov glavne krtače, dokler ne zaslišite klika, da se zaskoči.

Opomba:

- Priporočljivo je, da glavno krtačo obrišete z mokro krpo. Če je glavna krtača mokra, jo posušite na zraku, stran od neposredne sončne svetlobe.
- Ne uporabljajte korozivne čistilne tekočine ali razkužila za očistite glavno krtačo.

Stranska krtača

* Čistite mesečno in menjajte vsake 3–6 mesecev.

D2-1 – Obrnite robota in odvijte

stransko krtačo, nato jo odstranite in očistite.

D2-2 – Poravnajte osrednji utor z dvignjenim položajem na robotu in privijte vijak, da ponovno namestite stransko krtačo.

D3 Vsesmerno kolo

* Očistite po potrebi.

D3-1 – Z orodjem, kot je majhen izvijač, počasi izvlecite os in snemite kolo.

Opomba: Nosilca kolesa za vsesmerno vrtenje ni mogoče odstraniti.

D3-2 – Kolo in os sperite z vodo, da odstranite

morebitne lase in umazanijo.

Posušite na zraku, ponovno namestite in pritisnite kolo in os nazaj na svoje mesto.

Glavna kolesa

* Očistite po potrebi.

Glavna kolesa očistite z mehko, suho krpo.

Koš za smeti

* Očistite po potrebi.

D5-1 – Odprite zgornji pokrov robota in pritisnite zapah posode za prah, da jo odstranite.

D5-2 – Odstranite pralni filter in izpraznite posodo za prah.

D5-3 – Napolnite posodo za prah s čisto vodo in Ponovno namestite pralni filter. Nežno pretresite posodo za prah in nato izlijte umazano vodo.

Opomba: Da preprečite zamašitev, uporabljajte samo čisto vodo brez čistilne tekočine.

D5-4 – Preden ponovno namestite posodo za prah in pralni filter, pustite, da se temeljito posušita vsaj 24 ur.

Pralni filter

* Čistite vsaka 2 tedna in zamenjajte vsakih 6–12 mesecev.

D6-1 – Odstranite filter.

D6-2 – Filter večkrat sperite in ga potrkajte, da odstranite čim več umazanije.

Opomba: Ne dotikajte se površine filtra z rokami, ščetkami ali ostrimi predmeti, da preprečite morebitne poškodbe.

D6-3 – Filter naj deluje vsaj 24 ur.

Pred ponovno namestitvijo ga temeljito posušite.

D7 krpe za brisanje

* Čistite po potrebi in zamenjajte vsakih 1–3 mesece.

D7-1 – Odstranite krpe za brisanje z nosilcev. Očistite krpe in jih posušite na zraku.

Opomba: Umazana krpa za brisanje bo vplivala na učinkovitost brisanja.
Pred uporabo ga očistite.

D7-2 – Krpe za brisanje pritrdite na nosilce tako, da bodo ravno na svojem mestu.

Robotski senzorji

* Očistite po potrebi.

Za brisanje in čiščenje vseh senzorjev, vključno z: uporabite mehko, suho krpo.

D8-1—Reaktivni senzor za izogibanje oviram

D8-2 – Senzor za steno

D8-3 – Komunikacijski senzor

D8-4 – Senzor preprog

D8-5—Senzorji klifov

Premični dok

Če želite premakniti priklonno postajo, z eno roko primite rezo za shranjevanje kabla na zadnji strani, z drugo pa notranjo stran sprednje plošče. Ne dvigujte podnožja priklonne postaje, ročajev rezervoarja za vodo ali pokrova posode za prah neposredno, da preprečite padec priklonne postaje.

Rezervoar za umazano vodo

* Očistite po potrebi.

Odpri pokrov rezervoarja za umazano vodo in izlijte umazano vodo. Rezervoar napolnite s čisto vodo, zaprite pokrov, zaklenite zapah in pretresite. Izlijte umazano vodo. Zaklenite pokrov in ponovno namestite rezervoar.

Opombe:

- Da preprečite deformacijo, uporabljajte samo hladno vodo.
- Če na zunanji strani rezervoarja za vodo ostanje madeži vode, jih pred ponovno namestitvijo rezervoarja obrišite z mehko, suho krpo.

Polnilni kontakti

* Očistite po potrebi.

Za brisanje polnilnih kontaktov na robotu in priklonni postaji uporabite mehko, suho krpo.

D12 Zamenjava vrečke za prah za enkratno uporabo

* Zamenjajte po potrebi.

D12-1 – Odstranite pokrov posode za prah.

Opomba: Da preprečite, da bi pokrov posode za prah padel in udaril robota, ga odstranite z obema rokama, eno na vsaki strani.

D12-2 – Odstranite vrečko za prah za enkratno uporabo in ga zavrzite.

Opombe:

• Ročaj vrečke za prah jo ob odstranitvi zatesni in tako prepreči puščanje.

• Preden namestite pokrov posode za prah, vedno namestite vrečko za prah, da preprečite samodejno praznjenje brez vrečke. Samodejno praznjenje lahko onemogočite tudi v aplikaciji.

D12-3 – Filter očistite s suho krpo, v režo do konca vstavite novo vrečko za prah za enkratno uporabo in jo enakomerno razporedite.

Opomba: Prepričajte se, da je vrečka za enkratno uporabo pravilno nameščena, da preprečite uhajanje odpadkov in poškodbe priklonne postaje.

D12-4 – Ponovno namestite pokrov posode za prah, da se prepričate, da je posoda za prah varno zaprta.

Čistilni pladenj

* Očistite po potrebi.

D13-1 – Odstranite čistilni pladenj.

D13-2 – Izperite čistilni pladenj in filter z vodo.

D13-3 – Ponovno namestite čistilni pladenj.

Osnovni parametri

Robot

Model	RRE0PEE
Baterija	14,4 V/5200 mAh (TYP) litij-ionska baterija
Nazivni vhod	20 V 1- A

Opomba: Serijska številka je na nalepki na spodnji strani robota.

Prazen polnilni dok za pranje

Model	EWFD36LRR
Nazivna vhodna napetost	120 V~
Nazivna frekvenca	60 Hz
Nazivna vhodna moč (sesanje prahu)	5,5 A
Nazivni vhod (Brez zbiranja prahu)	0,5 A
Nazivna izhodna moč	20 V 1- A

Okolje

Informacije o zaščiti

Odstranjevanje baterije

* Naslednje informacije veljajo le pri odstranjevanju robota in jih ne smete upoštevati pri vsakodnevnem delovanju.

Kemične snovi, ki jih vsebuje vgrajena litij-ionska baterija tega izdelka, lahko onesnažijo okolje. Preden izdelek zavržete, odstranite baterijo in jo oddajte v profesionalen center za recikliranje baterij.

Kako odstraniti baterijo:

1. Robota upravljajte brez povezave s priključno postajo, dokler se baterija ne izprazni.
2. Izklopite robota.
3. Odvijte pokrov baterije.
4. Odstranite pokrov baterije.
5. Pritisnite zapah, da izvlečete priključek baterije in odstranite baterijo.

Opombe:

- Preden odstranite baterijo, se prepričajte, da je popolnoma izprazen in robot je odklopljen od priključne postaje.
- Odstranite celoten akumulator. Pazite, da ne poškodujete ohišja akumulatorja, da preprečite kratek stik ali puščanje nevarnih snovi.
- V primeru nenamernega stika s tekočino iz baterije, temeljito sperite z vodo in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Pogoste težave

Težava	Rešitev
Ne morem vklop	- Baterija je skoraj prazna. Pred uporabo postavite robota na priključno postajo in ga napolnite. - Temperatura baterije je prenizka ali previsoka. Robota uporabljajte le v temperaturnem območju 4–40 °C (39–104 °F).
Polnjenje ni mogoče	- Priključna postaja ni priključena na napajanje. Preverite, ali sta oba konca napajalnega kabla pravilno priključena. - Slab stik. Očistite polnilne kontakte priključne postaje in robota. - Preverite, ali sveti lučka stanja.
Počasno polnjenje	- Pri uporabi pri visokih ali nizkih temperaturah bo robot samodejno zmanjšal hitrost polnjenja, da podaljša življenjsko dobo baterije. - Polnilni kontakti so umazani. Obrišite jih s suho krpo.
Ne morem vrniti na pomol	- V bližini pomola je preveč ovir. Odstranite jih ali premaknite pomol na odprto območje. - Robot je predaleč od priključne postaje. Postavite ga bližje in poskusite znova.
Nenormalno vedenje	Ponovno zaženite robota.
Hrup med čiščenjem	- Glavna krtača, stranska krtača ali glavna kolesa so morda zagozdena. Izklopite robota in jih očistite. - Vsesmerno kolo je morda zagozdeno. Za čiščenje ga počasi odstranite z izvijačem. Brezžični internet onemogočen. Ponastavite brezžično povezavo in poskusite znova. - Slab signal WiFi. Robota premaknite na območje z boljšim brazilski internet
Ne morem povezava z omrežjem Wi-Fi	- Nenormalna povezava Wi-Fi. Ponastavite Wi-Fi, prenesite najnovjšo različico aplikacije in poskusite znova. - Ne morem se nenadoma povezati z omrežjem Wi-Fi. Morda je prišlo do napake v nastavitvah usmerjevalnika. Za pomoč pri odpravljanju težav se obrnite na službo za stranke Roborock.

Težava	Rešitev
Ali se pri robotu vedno porablja elektrika je na zatožni klopi?	Robot bo med priklopom porabljal energijo, da ohrani delovanje baterije, vendar je poraba energije izjemno nizka.
Ali je treba robota polniti vsaj 16 ur za prve tri uporabe?	Ne. Litij-ionske baterije nimajo spominskega učinka. Robota lahko uporabljate, ko je popolnoma napolnjen.
Robot to počne ne nadaljuje čiščenje po ponovnem polnjenju	- Prepričajte se, da robot ni v načinu DND. DND način bo preprečil samodejno polnjenje. - Če robota ročno postavite na priključno postajo ali ga na priključno pošljete s pritiskom na gumbo, ne bo mogel nadaljevati s čiščenjem.
Načrtovano čiščenje ne deluje	Robota imejte napolnjenega. Načrtovano čiščenje se lahko začne le, če je raven baterije nad 15 %.
Robot začne zgrešiti določene točke	Stenski senzor, senzori za prepad ali senzor za preprogo so morda umazani. Očistite jih z mehko, suho krpo.
Slaba učinkovitost čiščenja in/ali uhajanje prahu	- Koš za smeti je poln in ga je treba izprazniti. - Filter je zamašen in ga je treba očistiti. - Glavna krtača se je zapletla. Očistite glavno krtačo.
Nič ali malo voda med brisanjem	Za povečanje pretoka vode uporabite mobilno aplikacijo.

Težava	Rešitev
Robot ne more se vrniti na polnilno postajo po čiščenju posameznih mest ali ko je bila ročno premaknjena	Po čiščenju posameznih delov ali večji spremembi položaja bo robot ponovno ustvaril zemljevid. Če je polnilna postaja predaleč, se morda ne bo mogel vrniti na polnjenje in ga bo treba na polnilno postajo namestiti ročno.
Status	- Napaka napetosti. Preverite, ali lokalna napetost ustreza zahtevam, navedenim na priklonni postaji. - Preverite namestitev rezervoarja za čisto vodo ali ga po potrebi napolnite.
indikatorska lučka sveti neprekinjeno rdeče	- Preverite namestitev rezervoarja za umazano vodo ali ga po potrebi izpraznite. - Preverite, ali sta čistilni pladenj in filter čistilnega pladnja pravilno nameščena.
Zmanjšana zmogljivost praznjenja ali nenavaden hrup pri praznjenju	- Glavna krtača ali pokrov glavne krtače ni pravilno nameščen. Preverite in namestite. - Filter, zračni kanal, sesalna odprtina, dovod zraka, posoda za prah ali vrečka za enkratno uporabo so zamašeni. Očistite, da odstranite blokade.
Zmanjšana učinkovitost pranja z mopom	- Krpe za brisanje niso pravilno pritrjene. Pritrdite jih na nosilce ravno. - Tla so umazana. Za boljše čiščenje spremenite način pranja mopa v aplikacijo na »Globoko«.
Ni mogoče zagnati samodejno sušenje	- Samodejno sušenje je onemogočeno. Preverite nastavitve v aplikaciji. - Če robot med sušenjem zapusti dok, sušenje se bo končalo predčasno. - V vlažnem okolju je priporočljivo podaljšati čas sušenja v aplikaciji, da izboljšate učinkovitost sušenja.

Težava	Rešitev
Samodejnega praznjenja ni mogoče	- Samodejno praznjenje je onemogočeno. Preverite nastavitve v aplikaciji. - Pokrov posode za prah ni nameščen. Preverite in namestite. - Samodejno praznjenje se ne bo sprožilo, če se robot vrne na priklonno postajo brez čiščenja. - Robot se po vrnitvi na priklonno postajo v načinu DND ne bo samodejno izpraznil. Prilagodite čas čiščenja ali obdobje DND ali pa začnite praznjenje ročno. - Samodejno praznjenje se ne bo sprožilo, če je robot ročno premaknjeno na pomol. Začnite ročno prazniti.
Ni mogoče prati krpe za brisanje	- Krpe za brisanje ne bodo oprane, če jih ne boste uporabljali. - Če se robot ne zažene s priklonno postajo ali če priklonna postaja ni najdena na zemljevidu aplikacije, se ne bo vrnila na priklonno postajo za čiščenje z mopom. - Preverite namestitev rezervoarja za čisto vodo ali ga po potrebi napolnite zahtevano. - Preverite namestitev rezervoarja za umazano vodo ali ga po potrebi izpraznite zahtevano. - Preverite, ali sta čistilni pladenj in filter čistilnega pladnja pravilno nameščena.

GARANCIJSKI LIST	Proizvajalec je naveden na embalaži.	Garancijski rok: 24 mesecev	2026
IZDELEK:	SERIJSKA ŠT.:	DATUM/ŠT.DOB.:	

Izjavljamo/Jamčimo:

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na proizvodu; garancija velja samo na območju Republike Slovenije; Uvoznik/distributer Elkotex d.o.o., zagotavlja, da bo izdelek v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, kakovostno in brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo; Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve; Jamčimo, da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v roku, ki ne bo daljši od 30 dni.

Rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar za največ 15 dni, v nasprotnem primeru vam bomo proizvod na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vrnili vplačani znesek; jamčimo, da bomo v garancijskem roku zagotovili servisne usluge ali potrebne nadomestne dele za proizvod; čas po preteku garancijskega roka, v katerem vam zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka; Kupec lahko uveljavlja zahteve iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo originalnega računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma vročitve izdelka. Priloga je sestavni del garancije in pogojev za njegovo veljavnost!

Potrošnik lahko garancijo uveljavlja le pri garantu ali pri njegovem pooblaščenem servisu. Potrošnik lahko skladno z zakonom zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve. V primeru uveljavljanja garancije lahko potrošnik oz. uporabnik od prodajalca zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga s popravilom ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom. V primeru neuspešne ga zahtevka lahko potrošnik zahteva znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačila. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu in iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija preneha zaradi: neupoštevanja priloženih navodil, malomarnega ravnanja z izdelkom, posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba, poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, poškodbe, katere so posledica previsoke električne napetosti, kratkega stika, izlitja baterij, poškodbe zaradi elementarne nesreče - poplave, požara ipd., okvare povzročene med transportom po naši izročitvi

Distributer izjavlja, da je izdelek v skladu z direktivo RoHS (EU) 2015/863, ki dopolnjuje Prilogo II k Direktivi 2011/65/EU in direktivo RED 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<https://cloud.elkotex.si/s/navodila>

Za navodila
poskeniraj QR kodo:



IZJAVA NE VELJA ZA VSE IZDELKE!

Distributer/uvoznik ter pooblaščen servis: Elkotex d.o.o., Magistrova 1, 1000 Ljubljana, 01 583 79 17, servis@elkotex.si