

# **Roborock F25 Combo**

## **Navodila za uporabo sesalnika za mokro in suho sesanje**

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik z diagrami in ga shranite za poznejšo uporabo.



# Varnostne informacije

## Omejitve uporabe

- Izdelka ne uporabljajte na prostem ali v komercialnih ali industrijskih okoljih. Namenjen je samo za domačo uporabo.
- Izdelka ne shranjujte v avtomobilu, da preprečite vpliv visokih ali nizkih temperatur na uporabno dobo baterije.
- Baterije tega čistilnika ni dovoljeno polniti ali prazniti v okoljih z visoko vlažnostjo ali temperaturami nad 40 °C (104 °F) ali pod 4 °C (39 °F).
- Krtačo za vzdrževanje uporabljajte previdno, da se izognete poškodbam. Hranite izven dosega otrok.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so dobili navodila o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost (CB).
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so dobili navodila o varni uporabi naprave in razumejo s tem povezane nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje ne smejo izvajati otroci brez nadzora (EU).
- Za izpolnitev zahtev glede izpostavljenosti radiofrekvenčnim valovom je treba med uporabo naprave in osebami vzdrževati razdaljo 20 cm ali več. Za zagotovitev skladnosti z navodili ni priporočljivo uporabljati naprave na manjši razdalji.
- Antena, ki se uporablja za ta oddajnik, ne sme biti nameščena skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

• Okončin in hišnih ljubljencev ne približujte vrtečim se glavam krtač, da preprečite poškodbe.

- Ne dotikajte se napajalnega kabla in izdelka ne upravljajte z mokrimi rokami, da preprečite poškodbe.
- Ne sesajte gorečih ali kadečih se snovi (kot so neugasnjeni cigaretni ogorki).
- Ne sesajte trdih ali koničastih predmetov (kot so gradbeni materiali, steklo in žebliji).
- Ta izdelek je namenjen uporabi samo na območjih pod 3000 metri nadmorske višine.
- ⚠ Med samodejnim čiščenjem in sušenjem bo temperatura dostopnih površin polnilne postaje, valja in sesalnika visoka. Ne dotikajte se površin, ki se med uporabo segrejejo. Dotikajte se jih šele, ko se površine ohladijo.
- Ne sesajte kablov ali drugih kablov, da se izognete nevarnosti. Izdelek uporabljajte samo v skladu z uporabniškim priročnikom. Morebitno izgubo ali škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe, krije uporabnik.

## Baterija in napajanje

### OPOZORILO

- Ne polnite baterij, ki niso za polnjenje.
- Ta izdelek vsebuje baterije, ki jih lahko zamenjajo le usposobljene osebe.
- Za polnjenje baterije uporabljajte samo snemljivo polnilno postajo Roborock MDS16HRR, ki je priložena temu izdelku.
- Ne uporabljajte baterij, napajalnih kablov ali polnilnih postaj drugih proizvajalcev.
- Da zmanjšate tveganje poškodb zaradi premikajočih se delov, pred servisiranjem izklopite napajanje.
- Ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte baterije, napajalnega kabla ali prikladne postaje

- Sesalnika ne polnite in ne nameščajte polnilne postaje v bližini virov toplote ali v vlažnih prostorih (kot so radiatorji ali kopalnice).
- Napajalnega kabla ali polnilne postaje ne brišite z mokro krpo in se ju ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če je napajalni kabel poškodovan ali pretrgan, takoj prenehajte z uporabo in se obrnite na poprodajno službo.
- Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, ga popolnoma napolnite, izključite iz električnega omrežja in ga postavite na hladno in suho mesto.
- Poskrbite, da ga napolnite vsake tri mesece, da preprečite prekomerno izpraznitev baterije.
- Ne zavrzite izrabljenih baterij. Pustite jih pri strokovnem podjetju za recikliranje.

## Prevoz

- Priporočljivo je, da izdelek prevažate v izvorni embalaži.

## Opomba

- Filter vsaj enkrat mesečno sperite z vodo iz pipe. Za podrobnosti glejte razdelek Redno vzdrževanje.

## **A Predstavitev izdelka**

### **A1 Sesalnik za suho in mokro čiščenje**

#### Preklopni način

- Pritisnite: Preklop v način AUTO / MAX / ECO / Spužva
- V stanju pripravljenosti pritisnite in držite 2 sekundi: Vklop/izklop glasovnih sporočil / Prilagoditev glasnosti
- Pritisnite in držite 2 sekundi med polnjenjem: Preklop v način Tiho / Hitro sušenje

#### Napajanje

- Pritisnite: Start/Premor
- Pritisnite in držite 2 sekundi v mirovanju: Izklop

#### Samočiščenje

- Pritisnite med polnjenjem: Začetek/Premor samočiščenja
- Pritisnite in držite 2 sekundi med polnjenjem: Začetek/Prekinitev sušenja

Opomba: Za zaustavitev samočiščenja ali sušenja pritisnite gumb  med polnjenjem.

A1-1—Zvočnik

A1-2—Ročaj

A1-3—Reža za sprostitve ročaja

A1-4—Zaklopec za sprostitve valja

A1-5—Kolesa

A1-6—LED zaslon

A1-7—Sprostitve snem. ses. enote

A1-8—Sprostitve umazane posode

A1-9—Ročaj umazane posode

A1-10—Umazana posoda

A1-11—Vhod za polnjenje čiste posode

A1-12—Sprostitve čiste posode

A1-13—Čista posoda

A1-14—Valj

### **A2 Ročni sesalnik**

#### Preklopni način

- Pritisnite: Preklopni način

#### Napajanje

- Pritisnite: Start/Premor

A2-1—Snemljiva sesalna enota

A2-2—Sprostitve snemljive ses. enote

A2-3—Posoda za prah

A2-4—Odpirač posode za prah

A2-5—Sprostitve čistilne glave

### **A3 Polnilna postaja**

A3-1—Sušilni pladenj

A3-2—Izhodi sušilnega zraka

A3-3—Polnilni kontakti

### **A4 Napajalni kabel**

### **A5 Filter**

### **A6 Krtača za vzdrževanje**

Opomba: Vzdrževalno krtačo lahko namestite v utor na zadnji strani polnilne postaje.

### **A7 LED zaslon**

A7-1—Način Spužva

A7-2—Način ECO Mode

A7-3—Indikator sušenja

A7-4—Nivo baterije

A7-5—Način AUTO

A7-6—Način MAX

A7-7—Svetlobni pas + Indikator napak

### **A8 Večnamenska krtača**

### **A9 Motorizirana mini-krtača**

### **A10 Čistilna glava 2-v-1**

### **A11 Stojalo za shranjevanje**

### **A12 Palica**

## **B Namestitev izdelka**

### **B1 Sesalnik za suho in mokro čiščenje**

B1-1—Namestitev ročaja

B1-1-1—Ročaj namestite na glavni del, da se zaskoči. Gumbi na ročaju morajo biti obrnjeni naprej.

B1-1-2—Če želite ročaj odstraniti, ga trdno držite in izvlecite, medtem ko v odprtino za sprostitve ročaja na zadnji strani glavnega dela vstavite trd predmet, da pritisnete gumb za sprostitve.

B1-2—Postavitev polnilne postaje

B1-2-1—Polnilno postajo postavite na glavo, priključite napajalni kabel v vtičnico polnilne postaje in po potrebi napeljite kabel v režo za shranjevanje kabla.

Opomba: Napajalni kabel lahko izstopa iz desne ali leve odprtine za shranjevanje kabla.

B1-2-2—Polnilno postajo postavite na ravna, trda tla in jo priključite.

B1-2-3—Krtačo za vzdrževanje lahko namestite v utor na zadnji strani polnilne postaje.

Opombe:

- Polnilne postaje ne postavljajte v vlažne prostore ali v bližino virov toplote, kot so kopalnice, kuhinje in radiatorji.
- Vzdrževalno krtačo lahko namestite v utor na zadnji strani polnilne postaje.

## B2 Ročni sesalnik

B2-1—Namestitev snemljive sesalne enote

B2-1-1 – Pritisnite gumb za sprostitve snemljive sesalne enote in jo nagnite nazaj, da jo odstranite.

B2-1-2 – Vstavite snemljivo sesalno enoto v ročni sesalnik in jo rahlo nagnite navzdol, dokler se ne zaskoči.

B2-2 – Namestitev čistilnih glav

## B3 Stojalo za shranjevanje

B3-1 –Stojalo za shranjevanje postavite na tla in nanj pritrdite polnilno postajo, tako da sta obe strani poravnani z zadnjim delom stojala za shranjevanje.

B3-2 –Držalo za palico namestite na stojalo za shranjevanje. Potisnite ga, dokler se ne zaskoči.

B3-3 –Če želite odstraniti držalo za palico, pritisnite gumb za sprostitve na hrbtni strani in povlecite držalo navzgor.

B3-4 –Vse dele shranite, kot je prikazano na diagramu.

Opomba: Preden ročni sesalnik postavite na stojalo za shranjevanje, odstranite snemljivo sesalno enoto, da preprečite njen padec.

## Navodila za uporabo sesalnika

### Izbira jezika

Pritisnite in držite gumba  in  3 sekunde za začetek izbiranja jezika, nato pa pritisnite gumb  za zamenjavo jezika. Za potrditev izbire ostanite na izbranem jeziku 10 sekund ali pritisnite gumb .

## C1 Polnjenje posode za čisto vodo

C1-1—Primitelj ročaj posode za čisto vodo, pritisnite gumb za sprostitve in posodo nežno povlecite navzgor pod rahlim kotom.

C1-2—Odprite pokrovček odprtine za polnjenje posode, dodajte vodo iz pipe in jo zaprite.

C1-3—Posodo za čisto vodo namestite nazaj na glavo sesalnika. Nežno jo potisnite navzdol, dokler se ne zaskoči.

Opombe:

- Da preprečite deformacijo posode za čisto vodo, uporabljajte samo hladno vodo.
- Da preprečite korozijo ali poškodbe, ne uporabljajte razkužil in uporabljajte samo čistilne raztopine, ki jih priporoča Roborock.
- Za izboljšanje učinkovitosti čiščenja priporočamo, da pred uporabo dodate priporočeno čistilno raztopino v odprtino za polnjenje. Med čiščenjem bo naprava samodejno dodala čistilno raztopino v čisto vodo glede na prednastavljeno razmerje.

## C2 Zaklepanje in odklepanje

Rahlo stopite na glavo sesalnika in primate ročaj. Pritisnite ga, da zaklenete sesalnik, in ga povlecite, da ga odklenete.

C2-1—Zaklenjeno

C2-2—Odklenjeno

## C3 Vklp sesalnika

Potegnite ročaj za odklep sesalnika nazaj in pritisnite gumb  za vklop.

## C4 Plosko čiščenje

Sesalnik lahko položite plosko na tla za čiščenje pod pohištvo in napravami. Če ga želite položiti na tla, med uporabo spustite ročaj. Razpoložljiva prostornina posode za umazanijo se med ploskim čiščenjem zmanjša. Zato je priporočljivo, da pred čiščenjem pod pohištvo in napravami izpraznite posodo za umazanijo.

Opomba: Sesalnik vedno položite plosko na tla z gumbi na ročaju obrnjenimi navzgor.

## C5 Preklop med načini

Pritisnite gumb  za preklop med načini AUTO, MAX, ECO in Spužva. Na zaslonu se bo prikazala ikona trenutnega načina.

## Stanje pripravljenosti in izklop

1. Pritisnite gumb  med čiščenjem, da začasno ustavite sesalnik. Zdaj je v stanju pripravljenosti.
2. Sesalnik v stanju pripravljenosti zaklenite, da bo lahko stal pokonci na tleh.
3. Če sesalnik v stanju pripravljenosti 5 minut miruje, se bo samodejno izklopil. Če ga želite ročno izklopiti, pritisnite in držite gumb  2 sekundi, medtem ko je v stanju pripravljenosti.

## C6 Opozorila o nivoju vode

Ko je posoda za umazano vodo polna ali je posoda za čisto vodo prazna med uporabo, bo sesalnik oddajal zvočna in vidna opozorila. V tem primeru pred nadaljevanjem čiščenja napolnite posodo za čisto ali izpraznite posodo za umazano vodo.

C6-1 —Rdeča svetlobna črta: Napaka

## C7 Praznjenje posode za umazano vodo

C7-1—Držite ročaj posode, pritisnite gumb za sprostitve in nagnite posodo nazaj, da jo odstranite.

C7-2—Previdno izvalcite pokrov posode in jo izpraznite.

C7-3—Ponovno namestite pokrov posode. Nagnite umazano posodo, vstavite njeno dno nazaj v sesalnik in jo nato nežno potisnite, da se zaskoči.

## C8 Polnjenje in samočiščenje

1. Sesalnik zaklenite, ko je v stanju pripravljenosti, in ga postavite na polnilno postajo. Polnjenje se začne, ko zaslišite glasovno sporočilo »Polnjenje se je začelo. Začnite s samočiščenjem«.
2. Pritisnite gumb  za vklop/zaustavitev pametnega samočiščenja.
3. Po končanem samočiščenju in sušenju sledite glasovnemu sporočilu in pravočasno izpraznite umazano posodo, da preprečite neprijetne vonjave.

Opombe:

- Za optimalno delovanje samočiščenja in sušenja se prepričajte, da sta posodi za čisto in umazano vodo nameščeni.
- Samočiščenje lahko onemogočite v aplikaciji.
- Izdelek je opremljen z vgrajeno visokozmogljivo litij-ionsko baterijo za polnjenje. Za ohranjanje delovanja baterije naj bo izdelek med običajno uporabo napolnjen.
- Sesalnik po uporabi vedno postavite nazaj na polnilno postajo, da preprečite madeže vode na tleh.

## C9 Sušenje

Po koncu samočiščenja se samodejno začne sušenje. Med polnjenjem za 2 sekundi pritisnite in držite gumb  za preklop načina sušenja. Pritisnite in držite gumb  2 sekundi za vklop/izklop čiščenja.

Opombe:

- Sušenje se bo samodejno začelo po končanem samočiščenju. Sušenja ne zaganjajte pogosto ročno.
- Samočiščenje in sušenje lahko nastavite ter prilagodite način v aplikaciji.
- Samočiščenje in sušenje sta na voljo le, ko se sesalnik polni in je baterija napolnjena do visoke ravni. Različni načini sušenja zahtevajo različne ravni moči. Ko je sesalnik nastavljen na način hitrega sušenja, vendar je baterija skoraj prazna, se bo samodejno preklapljal v način tihega sušenja.
- Med sušenjem se ne približujte odprtinam za sušenje.

## D Navodila za uporabo ročnega sesalnika

### D1 Čistilne glave

D1-1—Motorizirana mini-krtača

Primerna je za čiščenje prahu in pršic na tekstilnih izdelkih, kot so postelje, zavese itd.

#### D1-2—Večnamenska krtača

Primerna je za čiščenje ploščic, tal in preprog z nizkimi vlakni, krajšimi od 2,5 cm (0,98 palca).

#### D1-3—Čistilna glava 2-v-1 (šoba za špranje)

Primerna je za čiščenje prahu v ozkih prostorih, kot so vrata/okna/stenski vogali in stopnice.

#### D1-4—Čistilna glava 2 v 1 (omelo za špranje)

Primerna je za čiščenje prahu na kavčih ali mizah.

Za preklapljanje med šobo za špranje in omelom za špranje:

Pritisnite gumb na krtači za prah, da jo potisnete do konca naprej/nazaj.

Opombe:

- Teh čistilnih glav ne uporabljajte za sesanje vode.
- Ne dotikajte se vrtečega se dela čistilnih glav.
- Da preprečite praskanje površine tkanine, motorizirane mini krtače ne uporabljajte na usnju, usnju ali svili.
- Pri uporabi večnamenske krtače ali motorizirane mini krtače lahko površine nekaterih tkanin postanejo puhaste ali nastaja upor. V tem primeru je priporočljivo uporabiti čistilno glavo 2 v 1.
- Pred sesanjem poliranih površin (sijočih lesenih tal ali glaziranih ploščic) preverite, ali so v večnamenski krtači (zlasti čistilni glavi) predmeti, da preprečite praskanje tal.
- Pred uporabo sesalnika se prepričajte, da so posoda za prah, večciklonski sklop, gobasti filter in zadnji filter pravilno nameščeni.

- Za fin prah, kot sta moka in gradbeni prah, se sesalnik lahko uporablja le, če je količina prahu majhna.
- Sesalnika ne uporabljajte za sesanje ostrih predmetov, majhnih igračk, bučik, sponk za papir itd. Ti predmeti lahko poškodujejo sesalnik in tla.
- Pri čiščenju nevarnih območij, kot so stopnice in okna, bodite pozorni na osebno varnost.
- Izdelka ne postavljajte na visoka mesta, kot so mize in stoli, in ga ne naslanjajte na druge predmete, da preprečite škodo, ki bi jo lahko povzročil padec ali prevrnitev.
- Gibanje večnamenske krtače lahko povzroči neenakomerno poliranje tal. To lahko odpravite tako, da tla obrišete z vlažno krpo in jih spolirate z voskom za tla.

## Redno vzdrževanje

Za ohranjanje optimalne zmogljivosti sesalnika glejte naslednjo tabelo za redno vzdrževanje.

| Part                               | Pogostost   | Pogostost  |
|------------------------------------|-------------|------------|
|                                    | vzdrževanja | zamenjave  |
| Valj                               | Po potrebi  | 3 meseci   |
| Filter (umazana tank)              | Po potrebi  | Po potrebi |
| Filter (prah)                      | Po potrebi  | NI         |
| Čistilna glava in pot umazane vode | Po potrebi  | NI         |
| Umazana posoda                     | Po potrebi  | NI         |
| Polnilna postaja                   | Po potrebi  | NI         |

| Part                      | Pogostost vzdrževanja | Pogostost zamenjave |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| <u>Večnamenska krtača</u> | 1 mesec               | Ni                  |
| Motorizirana mini krtača  | 1 mesec               | Ni                  |

Opombe:

- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem je treba izdelek izklopiti ali ustaviti delovanje, polnilno postajo pa izkjučiti iz električnega omrežja.
- Pogostost zamenjave se lahko razlikuje glede na dejansko stanje. Če pride do nenormalne obrabe, dele takoj zamenjajte.
- Filter in valjčna vlakna so obdelana s protimikrobnim sredstvom s srebrovimi ioni, ki preprečujejo nastanek bakterijskih vonjav.

## Vzdrževanje izdelka

Če izdelka dlje časa ne uporabljate, ga popolnoma napolnite, izključite iz električnega omrežja in shranite na hladnem in suhem mestu. Ne postavljajte ga v vlažne prostore ali na neposredno sončno svetlobo. Napolnite ga vsaj enkrat na 3 mesece, da preprečite prekomerno praznjenje baterije.

## Sesalnik

Sesalnik obrišite in očistite z mehko, suho krpo. Ne perite z vodo. Pred čiščenjem odstranite sesalnik iz polnilne postaje in ga izklopite.

- Med sesanjem ne blokirajte izpušne odprtine.

Polnilni      Po potrebi      NI  
kontakti

---

Posoda za prah   Po potrebi   NI

---

## **E1 Umazana posoda in filter**

E1-1—Odstranite umazano posodo, izvlecite pokrov posode in odstranite filter iz pokrova posode. Za čiščenje umazanije na filtru uporabite priloženo krtačo za vzdrževanje. Če je filter zelo umazan, ga sperite s hladno vodo in otriesite preostalo vodo.

E1-2—Pred ponovno namestitvijo vse dele temeljito posušite.

Opombe:

- Pred ponovno namestitvijo pustite filter vsaj 24 ur, da se temeljito posuši.
- Površine filtra se ne dotikajte z rokami, krtačami ali ostrimi predmeti, da ga ne poškodujete.

## **E2 Čista posoda in valj**

E2-1—Primate ročaj čiste posode, pritisnite gumb za sprostitve in jo nežno povlecite navzgor pod rahlim kotom, da jo odstranite.

E2-2—Dno posode sperite s čisto vodo.

E2-3—Primate jeziček za sprostitve valja in izvlecite valj vzdolž čistilne glave. S priloženo krtačo za vzdrževanje odstranite umazanijo na valju, nato pa ga sperite s čisto vodo.

E2-4—Ko morate zamenjati valj, izvlecite pokrovček valja iz valja, tako da primete celoten pokrovček. Nato namestite pokrovček valja na nov valjček.

Opombe:

- Krtačo za vzdrževanje uporabljajte previdno, da se izognete poškodbam.
- Ko odstranite pokrovček valja, ga ne vlecite za ročaj.
- Da preprečite morebitne poškodbe, med čiščenjem valja pustite pokrovček valja pritrjen.

E2-5—Ponovno namestite valj in čisto posodo.

## **E3 Čistilna glava in pot umazane vode**

1. Izklopite sesalnik in ga postavite v stabilen položaj, nato odstranite posodo za umazano vodo, čisto posodo in valj.
2. Očistite režo valja in pot za umazano vodo s priloženo krtačo za vzdrževanje.
3. Ponovno namestite posodo za umazano vodo, čisto posodo in valj.

Opomba: Glave sesalnika ne spirajte neposredno z vodo.

## **E4 Polnilna postaja**

Izključite polnilno postajo iz električnega omrežja in z mehko, suho krpo očistite njeno površino in polnilne kontakte.

Opomba: Polnilne postaje ne spirajte neposredno z vodo.

## **E5 Posoda za prah**

E5-1—Ko posoda za prah doseže oznako MAX, jo čim prej izpraznite, sicer bo to vplivalo na učinkovitost sesanja.

E5-2—Pred čiščenjem izključite napajanje in se prepričajte, da naprava ne deluje. Odstranite palico ali čistilno glavo. Pritisnite odpiralč posode za prah, da izpraznite posodo za prah.

E5-3—Odstranite sklop multiciklona.

E5-4—Prah v posodi za prah obrišite s suho krpo ali robčkom. Ponovno namestite sklop multiciklona in potisnite dno posode za prah navzgor, da se varno zapre.

Opomba: Glavne enote ali posode za prah ne izpirajte, da preprečite poškodbe električnih delov v notranjosti.

## **E6 Gobasti filter in sklop multiciklona**

Opombe:

- Pred odstranitvijo izključite napajanje in pazite, da ne pritisnete gumba .
- Redno pregledujte in čistite gobasti filter in sklop multiciklona, da zagotovite delovanje izdelka.
- Pri čiščenju finega prahu ali delovanju v načinu MAX bo gobasti filter morda treba pogosteje prati.

E6-1—Za odstranitev multiciklona zavrtite sklop v smeri, ki je navedena na diagramu. Odstranite gobasti filter.

E6-2—Gobasti filter in sklop multiciklona sperite s hladno vodo, dokler nista čista.



E6-3—Gobasti filter in sklop multiciklona sušite vsaj 24 ur, da se temeljito posušita.

Opombe:

- Gobastega filtra ne dajate v pomivalni ali pralni stroj za čiščenje.
- Gobastega filtra ne sušite v sušilnem stroju, pečici ali mikrovalovni pečici, niti ga ne sušite z vročim zrakom ali v bližini ognja.

E6-4—Posušen gobasti filter vstavite nazaj v sklop multiciklona.

E6-5 —Poravnajte večciklonski sklop z glavno enoto in ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da se namesti na svoje mesto.

## **E7 Zadnji filter**

E7-1 — Zadnji filter povlecite navpično navzgor, da ga odstranite.

E7-2—Izperite notranjost zadnjega filtra. Med pranjem filter zavrtite, da zagotovite čiščenje vseh rež v filtru.

E7-3 — Preden filter ponovno namestite, ga

pustite vsaj 24 ur, da se temeljito posuši.

E7-4—Posušen filter ponovno namestite navpično navzdol v glavno enoto.

## **E8 Večnamenska krtača**

E8-1 — Večnamensko krtačo namestite v

E8-2—Izvlomite zaklepni mehanizem in valjček iz čistilne glave.

E8-3 –Očistite umazanijo z valjčka in zaklepne mehanizma.

E8-4 –Po čiščenju zaklepni mehanizem ponovno namestite v valjček.

E8-5 –Zaskočni mehanizem zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi.

## **E9 Motorizirana mini-krtača**

E9-1 —S predmetom, podobnim kovancu/roko, zavrtite zaklep v nasprotni smeri urinega kazalca v položaj za odklepanje, da ga odstranite.

E9-2 — Izvlomite valj iz motorizirane mini krtače.

E9-3 –Očistite in operite valj.

E9-4 –Valj postavite na tla in ga sušite vsaj 24 ur, da se temeljito posuši.

E9-5 –Ko je valj popolnoma suh, ga ponovno namestite in namestite zaklep.

E9-6—Za pravilno namestitev valja

smer, prikazano na diagramu. Primitve jezikček na zaklepem mehanizmu in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca v odklenjen položaj.

# **Osnovni parametri**

## **Snemljiva sesalna enota**

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Model                        | WD5M5A                                         |
| Nazivna napetost/<br>Current | 21.6 VDC/6 A                                   |
| Baterij                      | 21.6 V/4000 mAh (TIP)<br>Litij-ionska baterija |

## **Polnilna postaja**

|                                                                                    |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Model                                                                              | MDS16HRR                                                            |
| Nazivna vh.<br>napetost                                                            | 220-240 VAC                                                         |
| Nazivna<br>frekvenca                                                               | 50-60 Hz                                                            |
| Naz. vh. tok<br>(polnjenje)                                                        | 0.35 A                                                              |
| Naz. vh. tok<br>(sušenje)                                                          | 3 A                                                                 |
| Naz. izh. tok                                                                      | 30 VDC 1 A                                                          |
| zavrtite<br>zaklep v<br>smeri<br>urinega<br>kazalca v<br>položaj za<br>zaklepanje. | Polnilna baterija<br>21.6 V/4000 mAh (TIP)<br>Litij-ionska baterija |

# Pogoste težave

| Težava                                                                                          | Rešitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na tleh so očitni madeži vode, glava sesalnika pušča vodo ali pa vode s tal ni mogoče posesati. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Odstranite valj in umazano posodo, preverite pot umazane posode in sesalno odprtino znotraj reže valja glede morebitnih zamašitev ter preverite, ali je filter zamašen ali moker. Preverite, ali sta umazana posoda in filter pravilno nameščena, nato poskusite znova.</li></ul> |
| LED-zaslon ne sveti in sesalnik se ne vklopi.                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nezadostna napolnjenost baterije. Napolnite jo pred uporabo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                            |
| Neprijeten vonj med uporabo.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Očistite valj, umazano posodo in filter.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| Med čiščenjem nastaja preveč pene.                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• V čisto posodo ne dodajajte razkužila in ga ne pršite po tleh. V čisti posodi uporabljajte samo čistilne raztopine, ki jih priporoča Roborock.</li><li>• Ne dodajajte preveč priporočene čistilne raztopine.</li></ul>                                                            |
| Sesalnik se ne polni na polnilni postaji.                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Očistite polnilne kontakte na polnilni postaji in sesalniku.</li></ul>                                                                                                                                                                                                            |
| LED-zaslon je vključen, sesalnik pa se ne odziva ob pritisku na gumb.                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite in držite gumb  10 sekund za izklop, nato pa ponovno vklopite stroj.</li></ul>                                                                                                        |
| Ali se sesalnik prazni, ko je na polnilni postaji?                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sesalnik bo med priklopom porabljal energijo, da ohrani delovanje baterije, vendar je poraba energije izjemno nizka.</li></ul>                                                                                                                                                    |
| Čistilna glava ne deluje.                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Motor čistilne glave se je morda pregrel. Pred uporabo počakajte, da se temperatura vrne v normalno stanje.</li><li>• Kontakti čistilne glave so morda umazani. Obrišite jih z mehko, suho krpo in poskusite znova.</li></ul>                                                     |
| Zmanjšana moč sesanja.                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Posoda za prah je polna ali pa je filter zamašen. Uporabite po čiščenju posode za prah in filtra.</li><li>• Čistilna glava je zamašena. Odstranite morebitne zataknjene predmete.</li></ul>                                                                                       |

## Izjava o skladnosti EU

Mi, podjetje Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., s tem izjavljamo, da je ta oprema skladna z veljavnimi direktivami in evropskimi normami ter njihovimi spremembami. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

## Informacije o OEE0

Pravilno odstranjevanje tega izdelka. Ta oznaka pomeni, da tega izdelek po vsej EU ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, jih odgovorno reciklirajte, da spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za vračilo rabljene naprave uporabite sisteme za vračilo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Ta lahko izdelek odpelje v okolju prijazno recikliranje.



## Informacije o garanciji

Garancijska doba je odvisna od zakonodaje države, v kateri je izdelek prodan, garancija pa je odgovornost prodajalca. Garancija krije le napake v materialu ali izdelavi. Popravila v okviru garancije lahko izvaja le pooblaščen servisni center. Pri uveljavljanju garancije je treba predložiti izvirni račun (z datumom nakupa).

Garancija ne velja v primerih:

- Običajne obrabe.
- Nepravilne uporabe, npr. preobremenitve naprave, uporabe neodobrene dodatne opreme, uporabe sile.
- Škode, ki jo povzročijo zunanji vplivi.
- Škode, ki jo povzroči neupoštevanje uporabniškega priročnika, npr. priklop na neprimerno električno omrežje ali neupoštevanje navodil za namestitvev.
- Delno ali v celoti razstavljenih naprav.

|                         |                                      |                                    |                       |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>GARANCIJSKI LIST</b> | Proizvajalec je naveden na embalaži. | <b>Garancijski rok: 24 mesecev</b> | <b>2026</b>           |
| <b>IZDELEK:</b>         |                                      | <b>SERIJSKA ŠT.:</b>               | <b>DATUM/ŠT.DOB.:</b> |

Izjavljamo/Jamčimo:

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na proizvodu; garancija velja samo na območju Republike Slovenije; Uvoznik/distributer Elkotex d.o.o., zagotavlja, da bo izdelek v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, kakovostno in brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo; Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke; Jamčimo, da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v roku, ki ne bo daljši od 30 dni. Rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar za največ 15 dni, v nasprotnem primeru vam bomo proizvod na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vrnili vplačani znesek; jamčimo, da bomo v garancijskem roku zagotovili servisne usluge ali potrebne nadomestne dele za proizvod; čas po preteku garancijskega roka, v katerem vam zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka; Kupec lahko uveljavlja zahtevke iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo originalnega računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma vročitve izdelka. Priloga je sestavni del garancije in pogoj za njegovo veljavnost! Potrošnik lahko garancijo uveljavlja le pri garantu ali pri njegovem pooblaščenem servisu. Potrošnik lahko skladno z zakonom zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. V primeru uveljavljanja garancije lahko potrošnik oz. uporabnik od prodajalca zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga s popravilom ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom. V primeru neuspešnega zahtevka lahko potrošnik zahteva znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačila. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu in iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Garancija preneha zaradi: neupoštevanja priloženih navodil, malomarnega ravnanja z izdelkom, posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba, poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, poškodbe, katere so posledica previsoke električne napetosti, kratkega stika, izlitja baterij, poškodbe zaradi elementarne nesreče - poplave, požara ipd., okvare povzročene med transportom po naši izročitvi

Za navodila  
poskeniraj QR kodo:



Distributer izjavlja, da je izdelek v skladu z direktivo RoHS (EU) 2015/863, ki dopolnjuje Prilogo II k Direktivi 2011/65/EU in direktivo RED 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://cloud.elkotex.si/s/navodila>

**IZJAVA NE VELJA ZA VSE IZDELKE!**

Distributer/uvoznik ter pooblaščen servis: Elkotex d.o.o., Magistrova 1, 1000 Ljubljana, 01 583 79 17, [servis@elkotex.si](mailto:servis@elkotex.si)