

Roborock F25

Mokro-suhi pokončni sesalnik -

Uporabniški priročnik

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik s priloženimi diagrami in ga ustrezno shranite za morebitno kasnejšo uporabo.



Vsebina

- 03 Varnostne informacije
- 04 Predstavitev izdelka
- 04 Namestitvev izdelka
- 04 Navodila za uporabo
- 06 Redno vzdrževanje
- 07 Osnovni parametri
- 08 Pogoste težave Izjava o
- 09 skladnosti EU
- 09 Informacije o WEEE
- 09 Garancijske informacije

Varnostne informacije

Omejitve uporabe

- Ne uporabljajte tega izdelka na prostem ali v katerem koli komercialnem ali industrijskem okolju. Namenjen je izključno za domačo uporabo.
- Ne shranjujte izdelka v avtomobilu, saj lahko visoke ali nizke temperature vplivajo na življenjsko dobo baterije.
- Baterijskega paketa tega sesalnika ne uporabljajte za polnjenje ali praznjenje v okoljih z visoko vlažnostjo ali pri temperaturah nad 40 °C (104 °F) ali pod 4 °C (39 °F).
- Pri uporabi čistilne krtače bodite previdni, da preprečite morebitne poškodbe. Hranite izven dosega otrok.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da ne bi naprave uporabljali kot igračo.
- Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali miselnimi sposobnostmi oziroma osebam brez ustreznih izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so bile ustrezno poučene o varni uporabi naprave s strani odgovorne osebe (CB).
- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali miselnimi sposobnostmi oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo morebitna tveganja. Otroci ne smejo uporabljati naprave za igro. Čiščenje in vzdrževanje naprave ne smejo izvajati otroci brez nadzora (EU).
- Lase, ohlapna oblačila, prste in vse dele telesa držite stran od odprtih in gibljivih delov naprave.
- Okončine in hišne ljubljence držite stran od vrtljivih krtač, da preprečite poškodbe.
- Ne dotikajte se napajalnega kabla in ne upravljajte naprave z mokrimi rokami, da preprečite poškodbe.

- Ne sesajte gorečih ali tlečih snovi (npr. neugaslih ogorkov cigaret)
- Ne sesajte trdih ali ostrih predmetov (npr. gradbenih materialov, stekla in žebeljev).
- Ta izdelek je namenjen uporabi le na območjih, ki se nahajajo pod 3.000 metri nadmorske višine.
- Med samodejnim čiščenjem in sušenjem se lahko temperatura dostopnih površin polnilne postaje, valja in sesalnika zviša. Ne dotikajte se teh površin med uporabo – počakajte, da se ohladijo
- Ne sesajte kablov ali drugih žic, da preprečite morebitno nevarnost.
- Izdelek uporabljajte izključno v skladu z navodili v uporabniškem priročniku. Vso škodo ali izgubo, nastalo zaradi nepravilne uporabe, nosi uporabnik.

Baterija in polnjenje

OPOZORILO

- Ne polnite baterij, ki niso polnilne.
- Ta izdelek vsebuje baterije, ki jih lahko zamenja le usposobljeno osebe.
- Za polnjenje baterije uporabljajte izključno priloženo odstranljivo polnilno postajo Roborock MDS16HRR.
- Ne uporabljajte baterij, napajalnih kablov ali polnilnih postaj tretjih oseb.
- Da zmanjšate tveganje poškodb zaradi gibljivih delov, pred vzdrževanjem izklopite napravo.
- Ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte baterije, napajalnega kabla ali polnilne postaje.
- Ne polnite sesalnika ali nameščajte polnilne postaje v bližini virov toplote ali v vlažnih prostorih (npr. radiatorjev ali kopalnic).
- Ne brišite napajalnega kabla ali polnilne postaje z mokro krpo in se ju ne dotikajte z mokrimi rokami

- Če je napajalni kabel poškodovan ali pretrgan, takoj prenehajte z uporabo in se obrnite na poprodajno službo.
- Če izdelka ne boste uporabljali daljše obdobje, ga popolnoma napolnite, odklopite napajanje in shranite na hladnem in suhem mestu.
- Da preprečite prekomerno izpraznjenje baterije, jo napolnite vsake tri mesece.
- Ne zavrzite izrabljenih baterij med običajne odpadke. Oddajte jih pooblašeni organizaciji za reciklažo.

Prevoz

- Priporočljivo je, da izdelek prevažate v originalni embalaži.

Opomba

- Filter izperite vsaj enkrat na mesec s tekočo vodo. Za podrobnosti glejte razdelek Redno vzdrževanje.

A Predstavitev izdelka

A1 Sesalnik

—Preklop načina

- Pritisnite: Za preklop na AUTO / MAX / ECO / Sponge način Pritisnite in držite
- 2 sekundi v stanju pripravljenosti: Vklp/izklp glasovnih sporočil / Prilagoditev glasnosti Pritisnite in
- držite 2 sekundi med polnjenjem: Preklop na način Tiho sušenje / Hitro sušenje

—Vklp

- Pritisnite: Za začetek/premor delovanja
- Pritisnite in držite 2 sekundi v stanju pripravljenosti: Izklp napajanja

—Samочиščenje

- Pritisnite med polnjenjem: Za začetek/premor samodejnega čiščenja Pritisnite
- in držite 2 sekundi med polnjenjem: Za začetek/ustavitev sušenja

Opomba: Za prekinitev samodejnega čiščenja ali sušenja pritisnite gumb  med polnjenjem.

A1-1—Zvočnik

A1-2—Ročaj

A1-3—Odprtina za sprostitev ročaja

A1-4—Zatič za sprostitev valja

A1-5—Kolesa

A1-6—LED zaslon

A1-7—Zatič za sprostitev posode za umazano vodo

A1-8—Ročaj posode za umazano vodo

A1-9—Posoda za umazano vodo

A1-10—Polnilna odprtina posode za čisto vodo

A1-11—Zatič za sprostitev posode za čisto vodo

A1-12—Posoda za čisto vodo

A1-13—Valj

A2 Polnilna postaja

A2-1—Pladenj za sušenje

A2-2—Izhodi zraka za sušenje

A2-3—Polnilni kontakti

A3 Polnilni kabel

A4 Filter

A5 Krtača za vzdrževanje

Opomba: Krtačo za vzdrževanje lahko shranite v utor na zadnji strani polnilne postaje.

A6 LED zaslon

A6-1—Sponge način

A6-2—ECO način

A6-3—Indikator sušenja

A6-4—Nivo baterije

A6-5—AUTO način

A6-6—MAX način

A6-7—Svetlobni trak in indikator napake

B Namestitev izdelka

B1 Namestitev ročaja

B1-1—Povežite ročaj z glavnim delom naprave, dokler ne zaslišite klika. Gumbi na ročaju morajo biti obrnjeni naprej.

B1-2—Za odstranitev ročaja ga trdno primite in izvlecite, hkrati pa vstavite trd predmet v odprtino za sprostitev ročaja na zadnji strani glavnega dela naprave ter pritisnite sprostilni gumb.

B2 Pozicioniranje polnilne postaje

B2-1—Postavite polnilno postajo obrnjeno navzdol, priključite napajalni kabel v vtičnico polnilne postaje in po potrebi ovijte kabel znotraj reže za shranjevanje kabla.

Opomba: Napajalni kabel lahko speljete skozi odprtino za shranjevanje kabla na desni ali levi strani.

B2-2—Postavite polnilno postajo na ravno in trdo podlago ter jo priključite v električno vtičnico.

B2-3—Čistilno krtačo lahko shranite v utor na zadnji strani polnilne postaje.

Opomba: Ne nameščajte polnilne postaje v vlažnih prostorih ali v bližini virov toplote, kot so kopalnice, kuhinje in radiatorji.

C Navodila za uporabo

Izbira jezika

Pritisnite in držite gumba  3 sekunde za začetek izbire jezika, nato pritisnite  za spremembo jezika.

Za potrditev izbire ostanite na izbranem jeziku 10 sekund ali pritisnite .

C1 Polnjenje posode za čisto vodo

C1-1—Primate ročaj posode za čisto vodo, pritisnite sprostitveni gumb in jo nežno izvlecite navzgor pod rahlim kotom.

C1-2—Odprite pokrovček polnilne odprtine posode za čisto vodo, nato dolijte vodo iz pipe in zaprite pokrovček.

C1-3—Postavite posodo za čisto vodo nazaj na glavo sesalnika. Nežno jo pritisnite navzdol, dokler ne zaslišite klika.

Opombe:

- Da preprečite deformacijo posode za čisto vodo, uporabljajte le hladno vodo.
- Da preprečite korozijo ali poškodbe, ne uporabljajte nobenih razkužil in uporabljajte le čistilne raztopine, ki jih priporoča Roborock.
- Za izboljšanje učinkovitosti čiščenja priporočamo, da v napolnjeno posodo za čisto vodo dodate 1/4 pokrovčka priporočene čistilne raztopine

C2 Zaklepanje in odklepanje

Nežno stopite na glavo sesalnika in držite ročaj. Potisnite ga naprej, da zaklenete sesalnik, in povlecite nazaj, da ga odklenete.

C2-1—Zaklenjeno

C2-2—Odklenjeno

C3 Zagon sesalnika

Povlecite ročaj, da odklenete sesalnik, nato pritisnite  za zagon.

C4 Čiščenje v ležečem položaju

Sesalnik lahko položite v ležeči položaj

za čiščenje pod pohištvo. Da ga položite na tla, med uporabo spustite ročaj. Med čiščenjem v ležečem položaju se razpoložljiva kapaciteta posode za umazano vodo zmanjša. Zato priporočamo, da pred čiščenjem pod pohištvo izpraznite posodo za umazano vodo.

Opomba: Sesalnik vedno položite v ležeči položaj tako, da so gumbi na ročaju obrnjeni navzgor.

C5 Preklapljanje načinov

Pritisnite gumb  za preklapljanje med načini AUTO, MAX, ECO in Sponge. Na zaslonu se bo prikazala ikona trenutnega načina.

Pripravljenost in izklop

1. Med čiščenjem pritisnite gumb , da začasno ustavite sesalnik. Sedaj je v stanju pripravljenosti.
2. Zaklenite sesalnik v stanju pripravljenosti, da lahko stoji pokončno na tleh.
3. Če sesalnik ostane v stanju pripravljenosti brez uporabe 5 minut, se bo samodejno izklopil. Če ga želite ročno izklopiti, pritisnite in držite  gumb 2 sekundi, medtem ko je v stanju pripravljenosti.

C6 Opozorila o nivoju vode

Ko je rezervoar za umazano vodo poln ali je rezervoar za čisto vodo prazen med uporabo, bo sesalnik podal zvočna in vizualna opozorila. V tem primeru napolnite rezervoar za čisto vodo ali izpraznite rezervoar za umazano vodo, preden nadaljujete s čiščenjem.

C6-1—Rdeča svetlobna črta: Napaka

C7 Praznjenje rezervoarja za umazano vodo

C7-1—Držite ročaj rezervoarja za umazano vodo, pritisnite gumb za sprostitveni in izvlecite rezervoar.

C7-2—Nežno odstranite pokrov rezervoarja in izpraznite rezervoar za umazano vodo.

C7-3—Ponovno namestite pokrov rezervoarja. Nagnite rezervoar za umazano vodo, najprej vstavite njegov spodnji del nazaj v sesalnik, nato ga nežno potisnite, dokler ne zaskoči na svoje mesto.

C8 Polnjenje in samočiščenje

1. Zaklenite sesalnik v stanju pripravljenosti in ga postavite na polnilno postajo. Polnjenje se začne, ko zaslišite glasovno sporočilo: "Polnjenje se je začelo. Prosimo, zaženite samočiščenje."
2. Pritisnite gumb  za začetek ali prekinitev pametnega samočiščenja.
3. Po končanem samočiščenju in sušenju upoštevajte glasovno sporočilo ter pravočasno izpraznite rezervoar za umazano vodo, da preprečite neprijeten vonj.

Opombe:

- Prepričajte se, da sta rezervoar za čisto vodo in rezervoar za umazano vodo pravilno nameščena za optimalno delovanje samočiščenja in sušenja.
- Izdelek je opremljen z vgrajeno visokozmogljivo litij-ionsko baterijo. Za ohranjanje zmogljivosti baterije naj bo izdelek med običajno uporabo vedno napolnjen.
- Po uporabi vedno postavite sesalnik nazaj na polnilno postajo, da preprečite nastanek vodnih madežev na tleh.

C9 Sušenje

Ko je samočiščenje končano, se bo sušenje samodejno začelo. Med polnjenjem pritisnite in držite gumb 2 sekundi, da preklopite način sušenja. Pritisnite  in držite gumb 2 sekundi, da zaženete ali ustavite sušenje.

Opombe:

- Sušenje se bo samodejno začelo po končanem samočiščenju. Ročno sušenje ne začinite pogosto.
- Samočiščenje in sušenje sta na voljo samo, ko je sesalnik na polnilni postaji in ima visoko raven baterije. Različni načini sušenja zahtevajo različno raven energije. Če je sesalnik nastavljen na način Hitro sušenje, vendar je baterija nizka, se bo samodejno preklapljal na način Tiho sušenje.

- Med sušenjem se izogibajte izpustom toplega zraka.

D Redno vzdrževanje

Za ohranjanje optimalne zmogljivosti sesalnika upoštevajte spodnjo tabelo za redno vzdrževanje.

Del	Pogostost vzdrževanja	Pogostost zamenjave
Valj	2-4 tedna	6-12 mesce
Filter	1 mesec	6-12 mesce
Glava sesalnika in pot umazane vode		
Rezervoar za umazano vodo	Po potrebi	N/A
Polnilna postaja	Po potrebi	N/A

Del	Pogostost vzdrževanja	Pogostost zamenjave
Polnilni kontakti	Po potrebi	N/A
Rezervoar za čisto vodo	2-4 tedne	N/A

Opombe:

- Pogostost zamenjave se lahko razlikuje glede na dejansko uporabo. Če opazite nenavadno obrabo, takoj zamenjajte dele.
- Filter in vlakna valja so obdelani z antimikrobnim srebrovim ionom, ki pomaga preprečevati neprijetne vonjave zaradi bakterij.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite sesalnik ali ga ustavite, polnilno postajo pa izvlcite iz vtičnice.

Vzdrževanje izdelka

Če izdelek dlje časa ne bo v uporabi, ga popolnoma napolnite, izključite iz napajanja in shranite na hladnem in suhem mestu. Ne postavljajte ga v vlažne prostore ali na neposredno sončno svetlobo. Da preprečite prekomerno praznjenje baterije, ga napolnite vsaj enkrat na 3 mesece.

Sesalnik

Obrišite in očistite sesalnik z mehko, suho krpo. Pred čiščenjem ga odstranite s polnilne postaje in izklopite.

D1 Rezervoar za umazano vodo in filter

D1-1—Odstranite rezervoar za umazano vodo, odstranite pokrov rezervoarja in odstranite filter s pokrova rezervoarja.

S priloženo krtačo za vzdrževanje očistite umazanijo s filtra. Če je filter zelo umazan, ga sperite s hladno vodo in otresejte odvečno vodo.

D1-2—Vse dele temeljito posušite, preden jih ponovno namestite na svoje mesto.

Opombe:

- Pustite filter, da se suši vsaj 24 ur, preden ga ponovno namestite.
- Ne dotikajte se površine filtra z rokami, ščetkami ali ostrimi predmeti, da preprečite morebitne poškodbe.

D2 Rezervoar za čisto vodo in valj

D2-1—Primit ročaj rezervoarja za čisto vodo, pritisnite

gumb za sprostitve in nežno potegnite rezervoar

navzgor pod rahlim kotom, da ga odstranite.

D2-2—Sperite dno rezervoarja s čisto vodo.

D2-3—Primit zavihek za sprostitve valja in izvlcite valj vzdolž glave sesalnika. S priloženo krtačo za vzdrževanje odstranite umazanijo z valja, nato ga sperite s čisto vodo.

D2-4—Ko morate zamenjati valj, primate celoten pokrov valja in ga izvlcite iz valja. Nato namestite pokrov valja na nov valj.

Opombe:

- Pri uporabi krtače za vzdrževanje bodite previdni, da se izognete poškodbam.
- Ko odstranjujete pokrov valja, ne vlecite ga za ročaj.
- Da preprečite morebitne poškodbe, pustite pokrov valja nameščen, medtem ko čistite valj.

D2-5—Ponovno namestite valj in rezervoar za čisto vodo.

D3 Glava sesalnika in pot umazane vode

1. Izklopite sesalnik in ga postavite v stabilen položaj, nato odstranite posodo za umazano vodo, posodo za čisto vodo in valj.
2. S priloženo čistilno krtačo očistite režo za valj in pot umazane vode.
3. Ponovno namestite posodo za umazano vodo, posodo za čisto vodo in valj.

Opomba: Ne izpirajte glave sesalnika neposredno z vodo.

D4 Polnilna postaja

Odklopite polnilno postajo iz napajanja in za čiščenje njene površine ter polnilnih kontaktov uporabite mehko, suho krpo.

Opomba: Ne izpirajte polnilne postaje neposredno z vodo.

Osnovni parametri

Sesalnik

Model	WD5M1A
Nazivna napetost /tok	21.6 VDC 9.26 A
Battery	21.6 V/4000 mAh (TYP) litij-ionska baterija

Polnilna postaja

Model	MDS16HRR
Nazivna vhodna napetost	220-240 VAC
Nazivna frekvenca	50-60 Hz
Nazivni vhod (polnjenje)	0.35 A
Nazivni vhod (sušenje)	3 A
Nazivni izhod	30 VDC 1 A
Polnilna baterija	21.6 V/4000 mAh (TYP) litij-ionska baterija

Pogoste težave

Težava	Rešitev
Na tleh so vidni vodni madeži, glava sesalnika pušča vodo ali voda ne more biti posesana s tal	• Odstranite valj in posodo za umazano vodo, preverite potek umazane vode in sesalni vhod znotraj reže valja glede na morebitne zamašitve ter preverite, ali je filter zamašen ali moker. Prepričajte se, da sta posoda za umazano vodo in filter pravilno nameščena, nato poskusite znova.
LED zaslon se ne prižge in sesalnik se ne more zagnati.	• Nizka raven baterije. Napolnite jo pred uporabo.
Med uporabo se pojavi neprijeten vonj.	• Očistite valj, posodo za umazano vodo in filter.
Med čiščenjem nastaja preveč pene.	• Ne dodajajte razkužil v posodo za čisto vodo in jih ne pršite po tleh. Uporabljajte samo čistilne raztopine, ki jih priporoča Roborock. • Ne prekoračite priporočenega odmerka čistilne raztopine.
Sesalnik se ne polni, ko je priklopljen na polnilno postajo.	• Očistite polnilne kontakte na polnilni postaji in sesalniku.
LED zaslon je prižgan, vendar sesalnik ne reagira na pritisk gumbov.	• Pritisnite in držite gumb  10 sekund za prisilni izklop, nato znova zaženite napravo.
Ali sesalnik vedno porablja energijo, ko je na polnilni postaji?	• Sesalnik med priklopom na polnilno postajo porablja malo energije za ohranjanje zmogljivosti baterije, vendar je ta poraba izjemno nizka.

Izjava o skladnosti EU

Mi, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., s tem izjavljamo, da je ta naprava skladna z veljavnimi direktivami in evropskimi normami ter njihovimi dopolnitvami. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Informacije o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE)

Pravilno odstranjevanje tega izdelka. Ta oznaka pomeni, da tega izdelka ne smete odvreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki v celotni EU. Da bi preprečili morebitno škodo okolju ali zdravju ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, ga reciklirajte odgovorno in tako prispevajte k trajnostni ponovni uporabi materialnih virov. Za vračilo vašega uporabljenega izdelka uporabite sistem za vračanje in zbiranje odpadne električne in elektronske opreme ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Ta lahko zagotovi okolju varno reciklažo izdelka.



Garancijske informacije

Garancijsko obdobje je določeno z zakonodajo države, v kateri je bil izdelek prodan, garancija pa je odgovornost prodajalca. Garancija pokriva le napake v materialu ali izdelavi.

Popravila v okviru garancije lahko opravlja le pooblaščen servisni center.

Ob uveljavljanju garancije je treba predložiti originalni račun z datumom nakupa.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- Običajna obraba in staranje.
- Nepravilna uporaba, npr. preobremenitev naprave, uporaba neodobrenih dodatkov ali uporaba sile.
- Poškodbe, ki so posledica zunanjih vplivov.
- Poškodbe zaradi neupoštevanja uporabniškega priročnika, npr. priključitev na neprimerno napajanje ali neupoštevanje navodil za namestitve.
- Delno ali popolnoma razstavljene naprave.

GARANCIJSKI LIST	Proizvajalec je naveden na embalaži.	Garancijski rok: 24 mesecev	2026
IZDELEK:	SERIJSKA ŠT.:	DATUM/ŠT.DOB.:	

Izjavljam/Jamčimo:

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na proizvodu; garancija velja samo na območju Republike Slovenije; Uvoznik/distributer Elkotex d.o.o., zagotavlja, da bo izdelek v garancijskem roku, ki znače teži dobavo blaga potrošniku, kakovostno in brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo; Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve; Jamčimo, da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v roku, ki ne bo daljši od 30 dni. Rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar za največ 15 dni, v nasprotnem primeru vam bomo proizvod na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vrnili vplačani znesek; jamčimo, da bomo v garancijskem roku zagotovili servisne usluge ali potrebne nadomestne dele za proizvod; čas po preteku garancijskega roka, v katerem vam zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in prikolnice aparate, je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka; Kupec lahko uveljavlja zahteve iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo originalnega računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma vročitve izdelka. Priloga je sestavni del garancije in pogoj za njegovo veljavnost! Potrošnik lahko garancijo uveljavlja le pri garantu ali pri njegovem pooblaščenem servisu. Potrošnik lahko skladno z zakonom zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve. V primeru uveljavljanja garancije lahko potrošnik oz. uporabnik od prodajalca zahteve brezplačno vzpostavi v skladnosti blaga s popravilom ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom. V primeru neuspešne zahteve lahko potrošnik zahteva znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačila. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu in iz obvezne garancije za skladnost blaga. Garancija preneha zaradi: neupoštevanja priloženih navodil, malomarnega ravnanja z izdelkom, posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba, poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, poškodbe, katere so posledica previsoke električne napetosti, kratkega stika, izlitja baterij, poškodbe zaradi elementarne nesreče - poplave, požara ipd., okvare povzročene med transportom po naši izročitvi

Distributer izjavlja, da je izdelek v skladu z direktivo RoHS (EU) 2015/863, ki dopolnjuje Prilogo II k Direktivi 2011/65/EU in direktivo RED 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<https://cloud.elkotex.si/s/navodila>

Za navodila
poskeniraj QR kodo:



IZJAVA NE VELJA ZA VSE IZDELKE!

Distributer/uvvoznik ter pooblaščen serviser: Elkotex d.o.o., Magistrova 1, 1000 Ljubljana, 01 583 79 17, servis@elkotex.si

Mokro-suhi pokončni sesalnik

Model izdelka: WD5M1A

Proizvajalec: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.

Naslov proizvajalca: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001

Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China

Za več informacij o izdelku obiščite našo spletno stran: www.roborock.com

Za poprodajno podporo kontaktirajte našo ekipo za podporo:

Evropa: support@roborock-eu.com

