

# Roborock F25 Ultra

## Navodila za uporabo sesalnika za mokro in suho sesanje

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik z diagrami in ga shranite za poznejšo uporabo.



# Varnostne informacije

## Omejitve uporabe

- Izdelka ne uporabljajte na prostem ali v komercialnih ali industrijskih okoljih. Namenjen je samo za domačo uporabo.
- Izdelka ne shranjujte v avtomobilu, da preprečite vpliv visokih ali nizkih temperatur na uporabno dobo baterije.
- Baterije tega čistilnika ni dovoljeno polniti ali prazniti v okoljih z visoko vlažnostjo ali temperaturami nad 40 °C (104 °F) ali pod 4 °C (39 °F).
- Krtačo za vzdrževanje uporabljajte previdno, da se izognete poškodbam. Hranite izven dosega otrok.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so dobili navodila o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost (CB).
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so dobili navodila o varni uporabi naprave in razumejo s tem povezane nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora (EU).
- Za izpolnitev zahtev glede izpostavljenosti radiofrekvenčnim valovom je treba med uporabo naprave in osebami vzdrževati razdaljo 20 cm ali več. Za zagotovitev skladnosti z navodili ni priporočljivo uporabljati naprave na manjši razdalji.
- Antena, ki se uporablja za ta oddajnik, ne sme biti nameščena skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

- Lase, ohlapna oblačila, prste in vse dele telesa

- držite stran od odprtih in gibljivih delov. Okončin in hišnih ljubljencev ne približujte vrtečim se glavam krtač, da preprečite poškodbe.
- Ne dotikajte se napajalnega kabla in izdelka ne upravljajte z mokrimi rokami, da preprečite poškodbe.
- Ne sesajte gorečih ali kadečih se snovi (kot so neugasjeni cigaretni ogorki).
- Ne sesajte trdih ali konicastih predmetov (kot so gradbeni materiali, steklo in žebliji).
- Ta izdelek je namenjen uporabi samo na območjih pod 3000 metri nadmorske višine.
- ⚠ Med samodejnim čiščenjem in sušenjem bo temperatura dostopnih površin polnilne postaje, valja in sesalnika visoka.
- ⚠ Da preprečite opekline in oparine zaradi pare, se ne dotikajte njihovih površin in ne odstranjujte čiste posode.
- Čistilne glave, zlasti ne izhodov za paro, ne usmerjajte proti opre, ki vsebuje električne komponente, kot je notranjost pečic.
- Ne sesajte kablov ali drugih kablov, da se izognete nevarnosti.
- Izdelek uporabljajte samo v skladu z uporabniškim priročnikom. Vsako izgubo ali škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe, krije uporabnik.
- Roborock in njegovi prodajalci zavračajo svojo odgovornost za posredno, kazensko, naključno ali posledično škodo, ki bi nastala zaradi uporabe, napačne uporabe ali nezmožnosti uporabe tega izdelka. Ta izjava o omejitvi odgovornosti ne vpliva na nobene zakonske pravice, ki jih ni mogoče zavrniti v skladu z veljavno zakonodajo.

## Baterija in polnjenje OPOZORILO

- Ne polnite baterij, ki jih ni mogoče polniti.
- Ta izdelek vsebuje baterije, ki jih lahko zamenjajo le usposobljene osebe.

- Za polnjenje baterije uporabljajte samo snemljivo polnilno postajo roborock

MDS27HRR, ki je priložena temu izdelku.

- Ne uporabljajte baterij, napajalnih kablov ali polnilnih postaj drugih proizvajalcev.
- Da zmanjšate tveganje poškodb zaradi premikajočih se delov, pred servisiranjem izklopite napajanje.
- Baterije, napajalnega kabla ali polnilne postaje ne razstavlajte, popravljajte ali spreminjajte.
- Sesalnika ne polnite in ne nameščajte polnilne postaje v bližini virov toplote ali v vlažnih prostorih (kot so radiatorji ali kopalnice).
- Napajalnega kabla ali polnilne postaje ne brišite z mokro krpo in se ju ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če je napajalni kabl poškodovan ali pretrgan, ga takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na poprodajno službo.
- Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, ga popolnoma napolnite, izključite iz električnega omrežja in ga postavite na hladno in suho mesto.
- Da preprečite prekomerno praznjenje baterije, ga napolnite enkrat na tri mesece.
- Ne zavrzite odpadnih baterij. Oddajte jih profesionalni organizaciji za recikliranje.

## Prevoz

- Priporočljivo je, da izdelek prevažate v izvorni embalaži.

## Opomba

- Filter vsaj enkrat mesečno sperite z vodo iz pipe. Za podrobnosti glejte razdelek Redno vzdrževanje.

## Razlaga mednarodnih simbolov

- 🏠 – Zgolj za notranjo uporabo.

## **A** Predstavitev izdelka

### **A1** Sesalnik

- L**—Preklopni način
  - Pritisnite: Preklop v način AVTO/Para/Vroča voda/Gobica
  - Med polnjenjem pritisnite in držite 2 sekundi: Preklop v način tihega sušenja/hitrega sušenja
- U**—Vkllop
  - Pritisnite: Začetek delovanja/Vstop v način čakanja na naročila
  - Pritisnite in držite 2 sekundi, ko sesalnik čaka na naročila: Izkllop
- @**—Samочиščenje
  - Pritisnite med polnjenjem: Začetek/Premor samočiščenja
  - Med polnjenjem pritisnite in držite 2 sekundi: Začetek/Ustavitev sušenja

Opomba: Za konec samočiščenja ali sušenja med polnjenjem pritisnite gumb **U**

A1-1—Zvočnik

A1-2—Ročaj

A1-3 – Odprtina za sprostitve ročaja

A1-4 – Jeziček za sprostitve valjčka

A1-5 – Prilagodljiva pogonska kolesa

A1-6 – LED-zaslon

A1-7 – Gumb za sprostitve umazane posode

A1-8 – Ročaj umazane posode

A1-9 – Umazana posoda

A1-10 – Odprtina za polnjenje čiste posode

A1-11 Čista posoda

A1-12 – Izhodi za paro

A1-13 – Gumb za sprostitve čiste posode

A1-14 – Odprtina za polnjenje čistilne raztopine

A1-15 – Luč

A1-16 – Valjček

### **A2** Polnilna postaja

A2-1 – Sušilni pladenj

A2-2 – Izhodi za sušilni zrak

A2-3 – Polnilni kontakti

### **A3** Napajalni kabel

### **A4** Filter

### **A5** Vzdrževalna krtača

Opomba: Vzdrževalno krtačo lahko namestite v utor na zadnji strani polnilne postaje.

### **A6** LED zaslon

A6-1—Svetlobni pas

A6-2— Indikator WiFi

- Izključeno: WiFi onemogočen
- Počasi utripa: Čakanje na povezavo
- Hitro utripa: Vzpostavlanje povezave
- Sveti: WiFi povezan

A6-3 – Raven napoljenosti baterije

A6-4 – Način gobice

A6-5 – SAMODEJNI način

A6-6 – Indikator polnjenja

A6-7 – Indikator napake

A6-8 – Način vroče vode

A6-9 – Način pare

## **B** Namestitev

### **B1** Pritrditev ročaja

B1-1— Ročaj namestite na glavni del, da se zaskoči. Gumbi na ročaju morajo biti obrnjeni naprej.

B1-1-2— Če želite ročaj odstraniti, ga trdno držite in izvlecite, medtem ko v odprtino za sprostitve ročaja na zadnji strani glavnega dela vstavite trd predmet, da pritisnete gumb za sprostitve.

### **B2** Priključitev polnilne postaje

B2-1— Polnilno postajo postavite na glavo in priključite napajalni kabel v vtičnico polnilne postaje.

Opomba: Napajalni kabel lahko izstopa iz desne ali leve odprtine za shranjevanje kabla.

B2-2— Polnilno postajo postavite na ravna, trda tla in jo priključite.

Opombe:

- Polnilne postaje ne postavljajte v vlažne prostore ali v bližino virov toplote, kot so kopalnice, kuhinje in radiatorji.
- Vzdrževalno krtačo lahko namestite v utor na zadnji strani polnilne postaje.



# Povezovanje z aplikacijo

## 1. Prenos aplikacije

V trgovini App Store ali Google Play poiščite »Roborock« ali skenirajte kodo QR, da prenesete in namestite aplikacijo.



## 2. Ponastavitev WiFi-ja

Sesalnik držite pokonci, LED-zaslon se bo vklopil in sesalnik bo v stanju pripravljenosti. Hkrati pritisnete in držite gumba  in , dokler ne zaslišite glasovnega sporočila »Ponastavitev omrežja WiFi«. Ponastavitev je končana, ko indikator WiFi počasi utripa. Sesalnik bo nato čakal na povezavo.

Opomba: Če se zaradi konfiguracije usmerjevalnika, pozabljenega gesla ali katerega koli drugega razloga ne morete povezati s sesalnikom, ponastavite omrežje WiFi in dodajte sesalnik kot novo napravo.

## 3. Dodajanje naprave

Odprite aplikacijo Roborock, tapnite »Dodaj napravo« ali gumb »+« in dodajte napravo v skladu z navodili v aplikaciji.

Opombe:

- Dejanski postopek se lahko razlikuje zaradi posodobitev aplikacije. Sledite navodilom v aplikaciji.
- Podprt je samo WiFi 2,4 GHz.

# Navodila za uporabo

## Polnjenje posode za čisto vodo

C1-1 –Primate ročaj posode za čisto vodo, pritisnite gumb za sprostitev in posodo nežno povlecite navzgor pod rahlim kotom.

C1-2 –Odprite pokrovček odprtine za polnjenje posode, dodajte vodo iz pipe in jo zaprite.

C1-3 –Odprite pokrovček odprtine za polnjenje čistilne raztopine, dodajte združljivo čistilno raztopino in ga zaprite.

C1-4 –Posodo za čisto vodo namestite nazaj na glavo sesalnika. Nežno jo potisnite navzdol, dokler se ne zaskoči.

Opombe:

- Da preprečite deformacijo posode za čisto vodo, uporabljajte samo hladno vodo.
- Da preprečite korozijo ali poškodbe, ne uporabljajte razkužil in uporabljajte samo čistilne raztopine, ki jih priporoča Roborock.
- Za izboljšanje učinkovitosti čiščenja priporočamo, da pred uporabo dodate priporočeno čistilno raztopino v odprtino za polnjenje. Med čiščenjem bo naprava samodejno dodala čistilno raztopino v čisto vodo glede na prednastavljeno razmerje.


## Zaklepanje in odklepanje

Rahlo stopite na glavo sesalnika in primite ročaj. Pritisnite ga, da zaklenete sesalnik, in ga povlecite, da ga odklenete.

C2-1 — Zaklenjeno

C2-2 — Odklenjeno

## Vklp sesalnika


Pritisnite gumb  in naprava bo prešla v način čakanja na navodila. Nežno stopite na glavo čistilnika in primite ročaj. Nato ročaj nagnite nazaj, da odklenete napravo. Samodejno bo začela delovati.

## Plosko čiščenje

Sesalnik lahko položite plosko na tla za čiščenje pod pohištvo in napravami. Če ga želite položiti na tla, med uporabo spustite ročaj. Razpoložljiva prostornina posode za umazanijo se med ploskim čiščenjem zmanjša. Zato je priporočljivo, da pred čiščenjem pod pohištvo in napravami izpraznite posodo za umazanijo.

Opomba: Sesalnik vedno položite plosko na tla z gumbi na ročaju obrnjenimi navzgor.


## Preklop med načini

Pritisnite gumb  za preklapljanje med načini SAMODEJNO, Para, Vroča voda in Goba. Na zaslonu se bo prikazala ikona trenutnega načina.

Opomba: Normalno je, če po uporabi načina pare še naprej uhaja majhna količina pare.

## Čakanje na navodila in izklop

1. Ko med čiščenjem postavite stroj pokonci, se bo ustavil in preklopil v način čakanja na navodila.

2. Če sesalnik v stanju pripravljenosti 5 minut miruje, se bo samodejno izklopil. Če ga želite ročno izklopiti, pritisnite in držite gumb  2 sekundi, medtem ko je v stanju pripravljenosti

### **C6 Opozorila o nivoju vode**

Ko je posoda za umazano vodo polna ali je posoda za čisto vodo prazna med uporabo, bo sesalnik oddajal zvočna in vidna opozorila. V tem primeru pred nadaljevanjem čiščenja napolnite posodo za čisto ali izpraznite posodo za umazano vodo.

C6-1—Utripanje indikatorja napak: Napaka

### **C7 Praznjenje posode za umazano vodo**

C7-1—Držite ročaj posode, pritisnite gumb za sprostitve in nagnite posodo nazaj, da jo odstranite.

C7-2—Previdno izvlecite pokrov posode in jo izpraznite.

C7-3—Ponovno namestite pokrov posode. Nagnite umazano posodo, vstavite njeno dno nazaj v sesalnik in jo nato nežno potisnite, da se zaskoči.

### **C8 Polnjenje in samočiščenje**


1. Sesalnik zaklenite, ko je v stanju pripravljenosti in ga postavite na polnilno postajo. Polnjenje se začne, ko

zaslišite glasovno sporočilo »Polnjenje se je začelo. Začnite s samočiščenjem«.



2. Pritisnite gumb  za vklop/zaustavitev pametnega samočiščenja.

3. Po končanem samočiščenju in sušenju sledite glasovnemu sporočilu in pravočasno izpraznite posodo za umazano vodo, da preprečite neprijetne vonjave.

Opombe:

- Za optimalno delovanje samočiščenja in sušenja se prepričajte, da sta čista in umazana posoda nameščeni.
- Izdelek je opremljen z vgrajeno visokozmogljivo litij-ionsko baterijo za polnjenje. Za ohranitev delovanja baterije naj se izdelek med normalno uporabo polni.
- Sesalnik po uporabi vedno postavite nazaj na polnilno postajo, da preprečite madeže vode na tleh.
- Če je način polnjenja in mirovanja onemogočen in je naprava izklopljena, se prepričajte, da je naprava na polnilni postaji, pritisnite gumb  za vklop in nato zaženite samočiščenje.


### **Sušenje**

Ko je samočiščenje končano, se bo sušenje samodejno začelo. Med polnjenjem pritisnite in držite gumb  2 sekundi, da preklopite med načini sušenja. Za neposreden začetek sušenja pritisnite in držite gumb  2 sekundi, medtem ko se naprava polni.


Opombe:

- Samodejno sušenje lahko onemogočite v aplikaciji.
- V aplikaciji lahko prilagodite ali nastavite samodejni postopek čiščenja in sušenja.
- Samodejno čiščenje in sušenje sta na voljo le, ko se sesalnik polni in ima zadostno raven napoljenosti baterije. Zahtevana raven napoljenosti baterije se




razlikuje glede na način samočiščenja in sušenja. Če je sesalnik nastavljen na samočiščenje s paro ali hitro sušenje, vendar je raven napoljenosti baterije nizka, se bo samodejno preklopil na samočiščenje z vročo vodo oziroma tiho sušenje.

- Med samodejnim čiščenjem in sušenjem se ne približujte območju polnilne postaje.
- Če je način polnjenja in mirovanja onemogočen in je naprava izklopljena, se prepričajte, da je naprava na polnilni postaji, pritisnite gumb  button to turn it on, and then start drying.

### **Omožanje/onemogočanje načina polnjenja in mirovanja**

Način polnjenja in mirovanja je privzeto onemogočen. Če ga želite omogočiti ali onemogočiti, med polnjenjem držite gumb  5 sekund, dokler ne zaslišite glasovnega sporočila: »Način polnjenja in mirovanja omogočen« ali »Način polnjenja in mirovanja onemogočen«.



Opombe:

- Brežžična povezava ni vzpostavljena, način polnjenja in mirovanja pa je onemogočen: Pet minut po tem, ko je naprava popolnoma napolnjena, se bo samodejno izklopila. Za začetek samočiščenja in sušenja pritisnite gumb , da jo vklopite, in nato pritisnite gumb .
- V drugih primerih: Ko se naprava 5 minut polni brez uporabe, se LED-zaslon izklopi. Ko je naprava popolnoma napolnjena, se ne bo samodejno izklopila. Za začetek samočiščenja in sušenja pritisnite gumb .



### **Nastavitve glasovnih sporočil**

Ko dodate sesalnik v aplikacijo, lahko prilagodite glasnost in spremenite jezik glasovnih sporočil v aplikaciji.

## Obnova tovarniških nastavitvev

Ko je sesalnik v stanju pripravljenosti, pritisnite in držite gumb  in nato gumb  5 sekund, dokler ne zaslišite glasovnega sporočila »Obnova tovarniških nastavitvev«. Naprava bo nato ponastavljena na tovarniške nastavitve.

## Deaktiviranje Wi-Fi

Če želite sesalnik prekiniti z omrežjem Wi-Fi, pritisnite gumba  in , dokler ne zaslišite glasovnega sporočila. Nato počakajte 5 minut in omrežje Wi-Fi se bo samodejno deaktiviralo.

Če želite sesalnik ponovno povezati, sledite ustreznim navodilom za povezavo.

## **D** Redno vzdrževanje

Opombe:

- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem je treba izdelek izklopiti ali ustaviti delovanje, polnilno postajo pa izključiti iz električnega omrežja.
- Pogostost zamenjave se lahko razlikuje glede na dejansko stanje. Če pride do nenormalne obrabe, dele takoj zamenjajte.
- Filter in valjična vlakna so obdelana s protimikrobnim sredstvom s srebrnimi ioni, ki preprečujejo nastanek bakterijskih vonjav.

## Vzdrževanje izdelka

Če izdelka dlje časa ne uporabljate, ga popolnoma napolnite, izključite iz električnega omrežja in shranite na hladnem in suhem mestu. Ne postavljajte ga v vlažne prostore ali na neposredno sončno svetlobo. Napolnite ga vsaj enkrat na 3 mesece, da preprečite prekomerno praznjenje baterije.

## Sesalnik

Sesalnik obrišite in očistite z mehko, suho krpo. Ne perite z vodo. Pred čiščenjem odstranite sesalnik iz polnilne postaje in ga izklopite.

## **D1** Umazana posoda in filter

- \* Umazana posoda: Čistite po potrebi.
- \* Filter: Čistite ali zamenjajte po potrebi.

D1-1—Odstranite umazano posodo, izvlecite pokrov posode in odstranite filter iz pokrova posode. Za čiščenje umazanije na filtru uporabite priloženo krtačo za vzdrževanje. Če je filter zelo umazan, ga sperite s hladno vodo in otriesite preostalo vodo.

D1-2—Pred ponovno namestitvijo vse dele temeljito posušite.

Opombe:

- Pred ponovno namestitvijo pustite filter vsaj 24 ur, da se temeljito posuši.
- Površine filtra se ne dotikajte z rokami, krtačami ali ostrimi predmeti, da ga ne poškodujete.

## **D2** Ločevalnik trdnih in tekočih snovi

\* Čistite po potrebi.

1. Za odstranitev ločevalnika trdnih in tekočih snovi primite zaskočne pritrdilne elemente na obeh straneh in jih snemite.
2. Za namestitev ločevalnika se prepričajte, da je obrnjen proti vходу za umazano, pravilno poravnajte zaskočne pritrdilne elemente in jih pritisnite, dokler se ne

zaskočijo.

## **D3** Čista posoda in valj

- \* Čista posoda: Čistite vsaka 2–4 tedna.
- \* Valj: Čistite po potrebi in zamenjajte vsake 3 mesece.

D3-1—Primate ročaj čiste posode, pritisnite gumb za sprostitvev in jo nežno povlecite navzgor pod rahlim kotom, da jo odstranite.

D3-2—Dno posode sperite s čisto vodo.

Opomba: Da preprečite zamašitev, preverite odprtine za paro, ali so umazane, in jih po potrebi sperite po daljši uporabi.

D3-3—Primate jeziček za sprostitvev valja in izvlecite valj vzdolž čistilne glave. S priloženo krtačo za vzdrževanje odstranite umazano na valju, nato pa ga sperite s čisto vodo.

D3-4—Ko morate zamenjati valj, izvlecite pokrovček iz valja, tako da primete celoten pokrovček. Nato namestite pokrovček valja na nov valjček.

D3-5—Ponovno namestite valj in čisto posodo.

Opombe:

- D3-6 – Po uporabi načina s paro se ne dotikajte mest, prikazanih na diagramu.
- D3-7 – Po uporabi načina z vročo vodo se ne dotikajte izhodov za vodo, prikazanih na diagramu.
- Krtačo za vzdrževanje uporabljajte previdno, da se izognete poškodbam.
- Ko odstranite pokrovček valja, ga ne vlecite za ročaj.
- Da preprečite morebitne poškodbe, med čiščenjem valja imejte pokrovček valja nameščen.

## **D4** Prilagod. pogonska kolesa

Redno čistite prilagodljiva pogonska kolesa.

## D5 Čistilna glava in pot umazane vode

\* Čistite po potrebi.

1. Izklopite sesalnik, postavite ga v

stabilen položaj in odstranite umazano

posodo, čisto posodo in valj.

2. Očistite utor valja in pot umazane

vode s priloženo krtačo..

3. Ponovno namestite valj, čisto posodo in umazano posodo.

Opomba: Glave sesalnika ne spirajte neposredno z vodo.

## D6 Polnilna postaja

\* Čistite po potrebi.

Izključite polnilno postajo iz električnega omrežja in z mehko, suho krpo očistite njeno površino in polnilne kontakte.

Opombe:

- Polnilne postaje ne spirajte neposredno z vodo.
- Če je na površini polnilne postaje voda, jo obrišite

z mehko, suho krpo ter je ne prevračajte, da ne pride do poškodb.

## Tehnični podatki

### Sesalnik

Model	WD6Y3A
Naz. napetost/ tok	21.6 VDC 20 A
Baterija	21.6 V/4600 mAh (TYP) Litij-ionska baterija


### Polnilna postaja

Model	MDS27HRR
Naz. vhod. napetost	220-240 VAC
Nazivna frekvenca	50-60 Hz
Naz. vh. tok (polnjenje)	0.65 A
Naz. vh. tok (sušenje)	3 A
Naz. izh. tok	29 VDC 2.07 A
Nap. bat.	21.6 V/4600 mAh (TYP) Litij-ionska baterija

## Specifikacije WiFi

Storitev	WiFi
Protokol	802.11b/g/n
Območje	2400-2483.5 MHz
frekvence	
Najv. izhodna	≤20dBm
moč	

## Pogoste težave

Težava	Rešitev
Na tleh so očitni madeži vode, glava sesalnika pušča vodo ali pa vode s tal ni mogoče posesati.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odstranite valj in umazano posodo, preverite pot umazane posode in sesalno odprtino znotraj reže valja glede morebitnih zamašitev ter preverite, ali je filter zamašen ali moker. Preverite, ali sta umazana posoda in filter pravilno nameščena, nato poskusite znova.</li></ul>
LED-zaslon ne sveti in sesalnik se ne vklopi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nezdostna napolnjenost baterije. Napolnite jo pred uporabo.</li></ul>
Neprijeten vonj emd uporabo.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Očistite valj, umazano posodo in filter.</li></ul>
Med čiščenjem se ustvarja pena.	<ul style="list-style-type: none"><li>• V čisto posodo ne dodajajte razkužila in ga ne pršite po tleh.</li><li>• V čisti posodi uporabljajte samo čistilne raztopine, ki jih priporoča Roborock, da ne pride do poškodb.</li><li>• Ne dodajajte preveč priporočene čistilne raztopine.</li></ul>
Sesalnik se ne polni pravilno ali pa je sušenje ali samočiščenje prekinjeno.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Očistite polnilne kontakte na polnilni postaji in sesalniku.</li></ul>
LED-zaslon je vključen, sesalnik pa se ne odziva ob pritisku na gumb.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite in držite gumb  10 sekund za izklop, nato pa ponovno vklopite stroj.</li></ul>
Ni povezave z WiFi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi onemogočen. Ponastavite Wi-Fi in poskusite znova.</li><li>• Slab signal Wi-Fi. Prepričajte se, da je sesalnik postavljen na območje z boljšim Wi-Fi signalom.</li><li>• Nenormalna povezava Wi-Fi. Ponastavite Wi-Fi, prenesite novo različico aplikacije in poskusite znova.</li><li>• Nenadna povezava z omrežjem Wi-Fi ni mogoča. Morda je prišlo do napake v nastavitvah usmerjevalnika. Za pomoč pri odpravljanju težav se obrnite na službo za stranke Roborock.</li></ul>
Ali se sesalnik prazni, ko je na polnilni postaji?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sesalnik bo med priklopom porabljal energijo, da ohrani delovanje baterije, vendar je poraba energije izjemno nizka.</li></ul>
Ni pare v načinu Para.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preverite, če je v čisti posodi voda in če je posoda pravilno nameščena.</li></ul>

## Izjava o skladnosti EU

Mi, podjetje Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., s tem izjavljamo, da je ta oprema skladna z veljavnimi direktivami in evropskimi normami ter njihovimi spremembami. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Mi, podjetje Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., s tem izjavljamo, da je naprava tipa WD6Y3A skladna z direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Za ogled omrežnih vmesnikov, ki jih izdelek razkriva, storitev, ki so razkrite prek omrežnih vmesnikov, in informacij o zunanjih senzorjih obiščite naslednjo povezavo:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

## Informacije o OEE0

Pravilno odstranjevanje tega izdelka. Ta oznaka pomeni, da tega izdelka po vsej EU ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, jih odgovorno reciklirajte, da spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za vračilo rabljene naprave uporabite sisteme za vračilo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Ta lahko izdelek odpelje v okolju prijazno recikliranje.



## Informacije o garanciji

Garancijska doba je odvisna od zakonodaje države, v kateri je izdelek prodan, garancija pa je odgovornost prodajalca. Garancija krije le napake v materialu ali izdelavi.

Popravila v okviru garancije lahko izvaja le pooblaščen servisni center. Pri uveljavljanju garancije je treba predložiti izvorni račun (z datumom nakupa).

Garancija ne velja v primerih:

- Običajne obrabe.
- Nepravilne uporabe, npr. preobremenitve naprave, uporabe neodobrene dodatne opreme, uporabe sile.
- Škode, ki jo povzročijo zunanji vplivi.
- Škode, ki jo povzroči neupoštevanje uporabniškega priročnika, npr. priklop na neprimerno električno omrežje ali neupoštevanje navodil za namestitvev.
- Delno ali v celoti razstavljenih naprav.

**GARANCIJSKI LIST**

Proizvajalec je naveden na embalaži.

**Garancijski rok: 24 mesecev****2026****IZDELEK:****SERIJSKA ŠT.:****DATUM/ŠT.DOB.:**

Izjavljamo/Jamčimo:

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na proizvodu; garancija velja samo na območju Republike Slovenije; Uvoznik/distributer Elkotex d.o.o., zagotavlja, da bo izdelek v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, kakovostno in brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo; Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke; Jamčimo, da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v roku, ki ne bo daljši od 30 dni. Rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar za največ 15 dni, v nasprotnem primeru vam bomo proizvod na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vrnili vplačani znesek; jamčimo, da bomo v garancijskem roku zagotovili servisne usluge ali potrebne nadomestne dele za proizvod; čas po preteku garancijskega roka, v katerem vam zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka; Kupec lahko uveljavlja zahtevke iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo originalnega računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma vročitve izdelka. Priloga je sestavni del garancije in pogoj za njeno veljavnost! Potrošnik lahko garancijo uveljavlja le pri garantu ali pri nje govem pooblaščenem servisu. Potrošnik lahko skladno z zakonom zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. V primeru uveljavljanja garancije lahko potrošnik oz. uporabnik od prodajalca zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga s popravilom ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom. V primeru neuspešne zahtevke lahko potrošnik zahteva znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačila. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu in iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Garancija preneha zaradi: neupoštevanja priloženih navodil, malomarne ga ravnanja z izdelkom, posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba, poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, poškodbe, katere so posledica previseke električne napetosti, kratke ga stika, izlitja baterij, poškodbe zaradi elementarne nesreče - poplave, požara ipd., okvare povzročene med transportom po naš izročiti

Za navodila  
poskeniraj QR kodo:

Distributer izjavlja, da je izdelek v skladu z direktivo RoHS (EU) 2015/863, ki dopolnjuje Prilogo II k Direktivi 2011/65/EU in direktivo RED 2014/53/EU.  
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:  
<https://cloud.elkotex.si/s/navodila>

**IZJAVA NE VELJA ZA VSE IZDELKE!**Distributer/uvoznik ter pooblaščen serviser: Elkotex d.o.o., Magistrova 1, 1000 Ljubljana, 01 583 79 17, [servis@elkotex.si](mailto:servis@elkotex.si)